MFP a laser colorida

Guia do Usuário

Junho de 2018

Tipo(s) de máquina: 7528 Modelo(s): 196, 578

Conteúdo

Informações sobre segurança	6
Convenções	6
Declarações de produtos	6
Aprender sobre a impressora	9
Seleção de um local para a impressora	9
Configurações da impressora	10
Conectando cabos	11
Uso do painel de controle	13
Aprender sobre o status do botão liga/desliga e da luz indicadora	
Mapa de menus	14
Impressão de uma página de configurações de menu	16
Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial	17
Usando a tela inicial	17
Personalização da tela inicial	
Configuração de Forms and Favorites	
Configurando o Card Copy	
Uso do centro de atalho	19
Usando a Personalização da exibição	19
Configuração do Scan Center	
Como usar o Suporte ao cliente	
Como usar o Google Drive	20
Configurando as Configurações Eco	21
Gerenciamento de marcadores	21
Gerenciando contatos	
Configuração e uso dos recursos de acessibilidade	25
Ativação do Voice Guidance	25
Navegando pela tela usando gestos	25
Ativando modo de ampliação	26
Ajustando a velocidade de fala no Voice Guidance	26
Usando o teclado no visor	26
Ativando senhas ou números de identificação pessoal falados	26

Carregamento de papel e mídia especial	27
definindo o tamanho e o tipo da mídia especial	27
Definição das configurações do papel Universal	
Carregamento de bandejas	27
Carregamento do alimentador multifunção	
Vinculação de bandejas	
Suporte de papel	32
Tamanhos de papel compatíveis	32
Tipos de papel compatíveis	33
Gramaturas de papel compatíveis	
Impressão	35
Impressão de um computador	35
Impressão a partir de um dispositivo móvel	
Impressão a partir de uma unidade flash	
Unidades flash e tipos de arquivo suportados	37
Configurar trabalhos confidenciais	
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos	
Impressão de uma lista de amostras de fontes	
Impressão de uma lista de diretórios	
Cópia	40
Cópias	40
Cópia de fotos	
Copiando em papel timbrado	
Cópia nos dois lados do papel	
Redução ou ampliação de cópias	41
Agrupamento de cópias	
Folhas separadoras entre as cópias	41
Para copiar várias páginas em uma única folha	41
Criar um atalho de cópia	41
Envio de e-mails	42
Configurando o e-mail	
Configurando as definições de e-mail	42
Envio de e-mail	42

Criação de um atalho de e-mail	43
Fax	
Configurando a impressora para enviar fax	
Envio de um fax	57
Agendando o envio de um fax	
Criando um atalho de destino de fax	
Alteração da resolução do fax	58
Ajustar a tonalidade do fax	58
Visualizando um log de fax	
Bloqueio de fax indesejados	59
Retenção de fax	59
Encaminhamento de fax	59
Digitalização	60
Digitalização para um servidor FTP	
Criação de um atalho de FTP	
Digitalização para uma unidade flash	60
Digitalizando para um servidor de fax	61
Enviar documentos digitalizados para um computador	61
Protegendo a impressora	
Localização do slot de segurança	62
Apagar a memória da impressora	
Limpando a memória do disco rígido da impressora	62
Criptografando o disco rígido da impressora	63
Restaurando às configurações padrão de fábrica	
Declaração de volatilidade	63
Manutenção da impressora	65
Ajustando o volume do alto-falante	
Rede	66
Alteração de configurações de porta após a instalação de uma porta de so	oluções internas 67
Configuração da impressão serial (somente no Windows)	67
Limpando as peças da impressora	
Solicitando peças e suprimentos	70
Trocando peças e suprimentos	71

Economizando energia e papel. 99 Limpando atolamentos. 101 Para evitar atolamentos. 101 Para evitar atolamentos. 102 Atolamento de papel nas bandejas. 103 Atolamento de papel no alimentador multiuso. 104 Atolamento de papel no alimentador multiuso. 104 Atolamento de papel na bandeja padrão. 105 Atolamento de papel na porta A. 106 Solução de problemas. 111 Problemas de conexão de rede. 111 Problemas de opções de hardware. 113 Problemas de opções de hardware. 113 Problemas de uppel. 117 Problemas de uppesão 120 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de envio de fax 148 Problemas de ono suporte ao cliente 155 Atualizando e migrando. 156 Hardware. 156 Software. 170 Firmware 170 Firmware 170 Firmware 170 Atolamento en contato com o suporte ao cliente 156 Notare. 1	Transportando a impressora	
Limpando atolamentos. 101 Para evitar atolamentos. 101 Para identificar os locais dos atolamentos. 102 Atolamento de papel nas bandejas. 103 Atolamento de papel no alimentador multiuso. 104 Atolamento de papel no alimentador multiuso. 104 Atolamento de papel na bandeja padrão. 105 Atolamento de papel na porta A. 106 Solução de problemas. 111 Problemas de conexão de rede. 111 Problemas de opções de hardware. 113 Problemas com suprimentos. 116 Problemas na bandeja de papel. 117 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de digitalização. 151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. 155 Atualizando e migrando. 156 Mardware. 156 Software. 170 Firmware. 170 Firmware. 170 Avisos. 172 Índice. 176	Economizando energia e papel	
Para evitar atolamentos. 101 Para identificar os locais dos atolamentos. 102 Atolamento de papel nas bandejas. 103 Atolamento de papel atrás da porta E. 104 Atolamento de papel no alimentador multiuso. 104 Atolamento de papel no alimentador multiuso. 104 Atolamento de papel na bandeja padrão. 105 Atolamento de papel na porta A. 106 Solução de problemas. 111 Problemas de conexão de rede. 111 Problemas de opções de hardware. 113 Problemas com suprimentos. 116 Problemas na bandeja de papel. 117 Problemas de uipressão. 120 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de qualidade de cor. 148 Problemas de envio de fax. 148 Problemas de digitalização. 151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. 155 Atualizando e migrando. 156 Hardware. 156 Software. 170 Firmware. 170 Firmware. 170 Índice. 176 <th>Limpando atolamentos</th> <th> 101</th>	Limpando atolamentos	101
Para identificar os locais dos atolamentos	Para evitar atolamentos	
Atolamento de papel nas bandejas	Para identificar os locais dos atolamentos	
Atolamento de papel atrás da porta E	Atolamento de papel nas bandejas	
Atolamento de papel no alimentador multiuso. 104 Atolamento de papel na bandeja padrão. 105 Atolamento de papel na porta A. 106 Solução de problemas. 111 Problemas de conexão de rede. 111 Problemas de opções de hardware. 113 Problemas com suprimentos. 116 Problemas de impressão. 120 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de digitalização. 151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. 155 Atualizando e migrando. 156 Hardware. 156 Software. 170 Firmware. 170 Firmware. 170 Atvisos. 172 Índice. 176	Atolamento de papel atrás da porta E	
Atolamento de papel na bandeja padrão	Atolamento de papel no alimentador multiuso	
Atolamento de papel na porta A	Atolamento de papel na bandeja padrão	
Solução de problemas. 111 Problemas de conexão de rede. 111 Problemas de opções de hardware. 113 Problemas com suprimentos. 116 Problemas na bandeja de papel. 117 Problemas de impressão. 120 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de envio de fax. 148 Problemas de digitalização. 151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. 155 Atualizando e migrando. 156 Hardware. 156 Software. 170 Firmware. 170 Firmware. 170 Avisos. 172 Índice. 176	Atolamento de papel na porta A	
Problemas de conexão de rede. 111 Problemas de opções de hardware. 113 Problemas com suprimentos. 116 Problemas na bandeja de papel. 117 Problemas de impressão. 120 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de envio de fax. 148 Problemas de digitalização. 151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. 155 Atualizando e migrando. 156 Hardware. 156 Software. 170 Firmware. 170 Ávisos. 172 Índice. 176	Solução de problemas	
Problemas de opções de hardware. .113 Problemas com suprimentos. .116 Problemas na bandeja de papel. .117 Problemas de impressão. .120 Problemas de qualidade de cor. .146 Problemas de envio de fax. .148 Problemas de digitalização. .151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. .155 Atualizando e migrando. .156 Hardware. .156 Software. .170 Firmware. .170 Ávisos. .172 Índice. .176	Problemas de conexão de rede	111
Problemas com suprimentos. 116 Problemas na bandeja de papel. 117 Problemas de impressão. 120 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de envio de fax. 148 Problemas de digitalização. 151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. 155 Atualizando e migrando. 156 Hardware. 156 Software. 170 Firmware. 170 Ávisos. 172 Índice. 176	Problemas de opções de hardware	
Problemas na bandeja de papel. 117 Problemas de impressão. 120 Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de envio de fax. 148 Problemas de digitalização. 151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. 155 Atualizando e migrando. 156 Hardware. 156 Software. 170 Firmware. 170 Avisos. 172 Índice. 176	Problemas com suprimentos	
Problemas de impressão	Problemas na bandeja de papel	
Problemas de qualidade de cor. 146 Problemas de envio de fax. 148 Problemas de digitalização. 151 Entrando em contato com o suporte ao cliente. 155 Atualizando e migrando. 156 Hardware. 156 Software. 170 Firmware. 170 Avisos. 172 Índice. 176	Problemas de impressão	
Problemas de envio de fax	Problemas de qualidade de cor	146
Problemas de digitalização	Problemas de envio de fax	148
Entrando em contato com o suporte ao cliente	Problemas de digitalização	
Atualizando e migrando	Entrando em contato com o suporte ao cliente	
Hardware	Atualizando e migrando	
Software	Hardware	
Firmware	Software	
Avisos	Firmware	170
Índice	Avisos	172
	Índice	

Informações sobre segurança

Convenções

Nota: Uma nota identifica informações que podem ajudar você.

Aviso: Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou o software do produto.

CUIDADO: Uma atenção indica uma situação potencialmente perigosa que pode ferir você.

Diferentes tipos de instruções de atenção incluem:

ATENÇÃO-RISCO DE FERIMENTO: Indica risco de lesão.

\Lambda ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Indica risco de choque elétrico.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: Indica risco de queimadura se tocado.

ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Indica um perigo de esmagamento.

ATENÇÃO—PERIGO DE ESMAGAMENTO: Indica risco de ficar preso entre as peças móveis.

🗛 ATENÇÃO - PÁS GIRATÓRIAS: Indica risco de laceração ao movimentar as pás giratórias.

Declarações de produtos

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou dispositivos UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho.

ATENÇÃO-RISCO DE FERIMENTOS—USE PROTETORES DE SOBRETENSÃO: Filtros de linha que foram testados para uso com esta impressora estão disponíveis junto ao seu representante de serviço. O uso de filtros de linha cujas especificações não são compatíveis com as especificações e requisitos desta impressora pode resultar em riscos de incêndio, danos materiais, ferimentos ou baixo desempenho da impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados. ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.





ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar risco de choque elétrico, verifique se todas as conexões externas (como conexões Ethernet e do sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas portas plug-in marcadas.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou
 opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a
 impressora e as opções ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

ATENÇ cada ba ATENÇ risco de ATENÇ cuidado móveis

ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou multifuncional pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

ATENÇÃO—PERIGO DE ESMAGAMENTO: Para evitar o risco de lesões por esmagamento, tenha cuidado em áreas marcadas com esta etiqueta. A lesão por esmagamento pode ocorrer ao redor peças móveis, como engrenagens, portas, bandejas e tampas.

ATENÇÃO - PÁS GIRATÓRIAS: Para evitar o risco de laceração ao movimentar as pás giratórias, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da fonte de energia elétrica antes de acessar áreas marcado com este símbolo.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles especificados no *Guia do usuário* pode resultar em exposição perigosa à radiação.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.

Este equipamento não é adequado para uso em locais onde haja crianças.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato com um representante de serviço.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

Este produto pode produzir pequenas quantidades de ozônio durante a operação normal e pode estar equipado com um filtro desenvolvido para limitar as concentrações de ozônio para níveis muito abaixo dos limites de exposição recomendados. Para evitar altos níveis de concentração de ozônio durante o uso extensivo, instale este produto em uma área bem ventilada e substitua os filtros do exaustor e de ozônio se for instruído a fazê-lo nas instruções de manutenção do produto. Se não há referências a filtros nas instruções de manutenção do produto. Se não há referências a filtros nas instruções de manutenção do produto.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Aprender sobre a impressora

Seleção de um local para a impressora

Quando selecionar um local para a impressora, deixe espaço suficiente para abrir bandejas, tampas, portas e para instalar opções de hardware.

• Instale a impressora perto de uma tomada elétrica.



ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados.

- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Usar uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora:
 - Limpa, seca e livre de poeira.
 - Longe de grampos e clipes de papel soltos.
 - Longe da corrente de ar direta do ar-condicionado, da calefação ou dos ventiladores.
 - Longe da luz direta do sol e da umidade excessiva.
- Observe as temperaturas recomendadas e evite variações:

Temperatura ambiental	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 a 40 °C (-40 a 104 °F)

 Deixar a seguinte quantidade de espaço recomendado ao redor da impressora para obter a ventilação adequada:



໌ 1	Superior	229 mm (9 pol)
2	Lado direito	178 mm (7 pol)
3	Frente	508 mm (20 pol)
4	Lado esquerdo	127 mm (5 pol)
5	Posterior	101,6 mm (4 pol)

Configurações da impressora

ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou multifuncional pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

Você pode configurar sua impressora adicionando três bandejas opcionais para 550 folhas.



1	Alimentador automático de documentos (ADF)	
2	bandeja do ADF	
3	Bandeja do ADF	
4	Painel de controle	
5	Bandeja dupla para 650 folhas	
6	Bandeja opcional para 550 folhas	
7	Bandeja padrão	

Conectando cabos

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede sem fio ou em qualquer área exposta da impressora enquanto estiver imprimindo.



	Utilize	Para
1	Porta LINE	Conecta a impressora à linha telefônica ativa por uma tomada padrão (RJ-11), um filtro DSL, um adaptador VoIP ou qualquer outro adaptador que permita acessar a linha telefônica para enviar e receber fax.
2	Porta EXT	Conecte os dispositivos adicionais, como telefone ou secretária eletrônica, à impressora e à linha do telefone. Use esta porta se você não tiver uma linha de fax dedicada à impressora e se este método de conexão for suportado em seu país ou região. Nota: Remova o plugue para acessar a porta.
3	Porta Ethernet	Conectar a impressora à rede.
4	Porta USB	Acoplar um teclado ou qualquer opcional compatível.
5	Porta USB de impressora	Conecta a impressora ao computador.
6	Soquete do cabo de energia	Conecte a impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.

Uso do painel de controle



	Utilize	Para	
1	Exibir	Visualize as mensagens da impressora e o status dos suprimentos.Configurar e operar a impressora.	
2	Botão Início	Ir para a tela inicial.	
3	Botão Liga/desliga	 Ligar ou desligar a impressora. Nota: Para desligar a impressora, pressione e segure o botão de energia por 	
		 cinco segundos. Colocar a impressora no modo de Suspensão ou Hibernação. Tirar a impressora do modo de Suspensão ou Hibernação. 	
4	Teclado	Inserir números ou símbolos em um campo de entrada.	
5	Botão Pausar	Coloca uma pausa na discagem em um número de fax.	
6	Botão Iniciar	Inicie um trabalho, dependendo do modo selecionado.	
7	Botão Limpar tudo ou Redefinir	Redefine as configurações padrão de uma função, como cópia, envio de fax ou digitalização.	
8	Botão Parar ou Cancelar	Parar o trabalho atual.	
9	Botão Backspace	Move o cursor para trás e exclui um caractere em um campo de entrada.	
10	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.	
11	Botões de volume	Ajustar o volume do fone de ouvido ou alto-falante.	
12	Porta para fone de ouvido ou alto-falante	Conectar um fone de ouvido ou alto-falante.	

Aprender sobre o status do botão liga/desliga e da luz indicadora

Luz do indicador	Status da impressora		
Desativado	A impre	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.	
Azul	A impre	A impressora está pronta ou processando dados.	
Vermelho	A impre	A impressora exigir intervenção do usuário.	
(do botão liga/desliga Status da impressora		
Luz do botão liga	/desliga	Status da impressora	
Luz do botão liga Desativado	/desliga	Status da impressora A impressora está desligada, pronta ou proce	ssando dados.
Luz do botão liga Desativado Âmbar sólido	/desliga	Status da impressora A impressora está desligada, pronta ou proce A impressora está no modo de suspensão.	ssando dados.

Mapa de menus

Dispositivo

Preferências	Restaurar padrões de fábrica
Painel Operador Remoto	 Manutenção
 Notificações 	 Ícones visíveis da tela inicial
• Gerenciamento de energia	 Sobre esta impressora
 Acessibilidade 	

Imprimir

Layout	• PDF
 Configuração 	 PostScript
 Qualidade 	PCL
Cont. de trabalhos	 HTML
• XPS	 Imagem

Papel

Copiar

Copiar padrões

Fax

Padrões de fax

E-mail

 Configuração de e-mail 	 Configuração de link da Web
 Padrões de e-mail 	

FTP

```
Padrões de FTP
```

Unidade USB

• Digitalização para a unidade flash • Impressão da unidade flash

Rede/portas

• Visão geral sobre rede	• 802.1x
Sem fio	 Configuração LPD
AirPrint	 Configurações de HTTP/FTP
Ethernet	ThinPrint
TCP/IP	• USB
SNMP	 Google Cloud Print
• IPSec	

Segurança

Métodos de login	Criptografia de disco
 Programar dispositivos USB 	Apagar arquivos de dados temporários
 Log de auditoria de segurança 	 Configurações de Soluções LDAP
 Restrições de login 	 Gerenciamento de serviços móveis
Configuração de impressão confidencial	Diversos

Menu Placa opcional

Nota: Este menu é exibido somente quando uma placa opcional for instalada.

Relatórios

 Página de definições de menu 	 Atalhos 	
 Dispositivo 	• Fax	
• Imprimir	Rede	

Ajuda

 Imprimir todas as guias 	Guia informativo
• Guia de qualidade de cores	Guia de mídia
 Guia de conexão 	 Guia de mudança
 Guia de cópia 	• Guia de qualidade da impressão
 Guia de e-mail 	 Guia de digitalização
• Guia de fax	Guia de suprimentos

Solução de problemas

• Páginas de teste de qualidade de impressão • Limpeza do scanner

Impressão de uma página de configurações de menu

Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Página de definições de menu.

Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

Usando a tela inicial

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



Toque	em	Para
1	Copiar	Fazer cópias
2	E-mail	Enviar e-mails.
3	Definições	Acessar os menus da impressora.
4	Fax	Enviar fax.
5	Catálogo de endereços	Gerenciar uma lista de contatos a qual outros aplicativos na impressora possam acessar.
6	Status/suprimentos	 Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir inter- venção para continuar o processo.
		• Ver mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.
		Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.
7	Unidade USB	Imprimir fotos e documentos de uma unidade flash.
		 Digitalizar fotos e documentos para uma unidade flash
8	Fila de trabalhos	Exibir todos os trabalhos de impressão atuais.
		Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.
9	Trabalhos suspensos	Exibir os trabalhos de impressão mantidos na memória da impressora.
10	Shortcut Center	Organizar todos os atalhos.
11	Perfis do aplicativo	Acessar perfis de aplicativos.
12	Perfis de digitalização	Digitalizar e salvar documentos diretamente no computador.

Toque em		Para
13	FTP	Digitalizar e salvar documentos diretamente em um servidor de FTP.
14	Marcadores	Organizar todos os marcadores.
15	Alterar idioma	Alterar o idioma no monitor.

Personalização da tela inicial

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > Dispositivo > Ícones visíveis na tela inicial.
- 3 Selecione os ícones que você deseja exibir na tela inicial.
- 4 Aplique as alterações.

Configuração de Forms and Favorites

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Aplicativos > Forms and Favorites > Configurar.
- 3 Clique em Adicionare, em seguida, ajuste as definições.

Notas:

- Para certificar-se que as definições de localização do marcador estão corretas, digite o endereço IP do computador host no qual o marcador está localizado.
- Certifique-se que a impressora possui os direitos de acesso para a pasta onde o marcador está localizado.
- 4 Aplique as alterações.

Configurando o Card Copy

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Aplicativos > Card Copy > Configurar.

Notas:

- Certifique-se de que Exibir ícone está ativado.
- Certifique-se de que as Configurações de compartilhamento de rede e as Configurações de e-mail estão configuradas.
- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 200dpi para digitalização colorida e 400dpi para digitalização em preto-e-branco.
- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 150dpi para digitalização colorida e 300dpi para digitalização em preto-e-branco.
- **3** Aplique as alterações.

Nota: É necessário um disco rígido da impressora para digitalizar vários cartões.

Uso do centro de atalho

- 1 Na tela inicial, toque em Centro de atalho e, então, selecione uma função da impressora.
- 2 Toque em Criar atalho e, então, defina as configurações.
- **3** Toque em **Salvar** e, então, digite um nome de atalho exclusivo.
- 4 Aplique as alterações.

Usando a Personalização da exibição

Antes de usar o aplicativo, certifique-se de fazer o seguinte:

- No Embedded Web Server, clique em Aplicativos > Exibir personalização > Configurar.
- Habilite e configure as definições de proteção de tela, da apresentação de slides e do papel de parede.

Gerenciamento de imagens de proteção de tela e apresentação de slides

1 Na seção de imagens de Proteção de tela e Apresentação de slides, adicione, edite ou exclua uma imagem.

- Você pode adicionar até 10 imagens.
- Quando ativados, os ícones de status são exibidos na proteção de tela somente quando há erros, avisos ou notificações baseadas na nuvem.
- **2** Aplique as alterações.

Alteração da imagem de papel de parede

- 1 Na tela Bem-vindo, toque em Alterar papel de parede.
- 2 Selecione uma imagem que deseja usar.
- **3** Aplique as alterações.

Execução de uma apresentação de slides de uma unidade flash

- 1 Insira uma unidade flash na porta USB.
- 2 Na tela inicial, toque em Apresentação de slides.

As imagens aparecem em ordem alfabética.

Nota: É possível remover a unidade flash após o início da apresentação de slides, mas as imagens não serão armazenadas na impressora. Se a apresentação de slides for interrompida, insira a unidade flash novamente para visualizar as imagens.

Configuração do Scan Center

- 1 Na tela inicial, toque em Scan Center.
- 2 Selecione e crie um destino e, então, defina as configurações.

Notas:

- Ao criar um destino de rede, certifique-se de validar e ajustar as configurações até nenhum erro ocorrer.
- Somente destinos criados a partir do Servidor da Web Incorporado são salvos. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a solução.
- **3** Aplique as alterações.

Como usar o Suporte ao cliente

- 1 Na tela inicial, toque em Suporte ao cliente.
- 2 Imprima ou envie um e-mail sobre as informações.

Nota: Para obter informações sobre as configurações do aplicativo, consulte o *Guia do administrador para o Suporte ao cliente*.

Como usar o Google Drive

Digitalizando um documento

Notas:

• Verifique se a impressora está conectada à sua conta do Google.

- Verifique se a impressora tem um disco rígido instalado.
- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Google Drive.
- **3** Se solicitado, digite suas credenciais de usuário.
- 4 Selecione uma pasta de destino.
- 5 Digitalize o documento e siga as instruções na tela.

Impressão de um documento

Nota: Verifique se a impressora está conectada à sua conta do Google.

- 1 Na tela inicial, toque em Google Drive.
- 2 Se solicitado, digite suas credenciais de usuário.
- **3** Toque em **ao lado do documento.**
- 4 Imprima o documento.

Nota: Para obter informações sobre as configurações da impressora para o aplicativo, consulte o *Guia do administrador para o Google Drive*.

Configurando as Configurações Eco

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações Eco.
- 2 Configure as configurações do modo Eco ou programe um modo de economia de energia.
- **3** Aplique as alterações.

Gerenciamento de marcadores

Criação de marcadores

Use marcadores para imprimir documentos acessados com frequência que são armazenados em servidores ou na Internet.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Configuração do Marcador > Adicionar Marcador e insira um nome exclusivo para o marcador.

- **3** Selecione um tipo de protocolo de endereço e siga um dos seguintes procedimentos:
 - Para HTTP e HTTPS, digite a URL que deseja marcar.
 - Para HTTPS, use o nome do host em vez do endereço IP. Por exemplo, digite
 myWebsite.com/sample.pdf em vez de digitar 123.123.123.123/sample.pdf. Verifique se o
 nome do host também corresponde ao valor do nome comum (CN) no certificado de servidor. Para mais
 informações sobre como obter o valor do CN no certificado de servidor, consulte as informações de
 ajuda para seu navegador da Web.
 - Para FTP, digite o endereço de FTP. Por exemplo, **myServer/myDirectory**. Digite a porta FTP. A porta 21 é a porta padrão para envio de comandos.
 - Para SMB, digite o endereço da pasta da rede. Por exemplo, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digite o nome de domínio da rede.
 - Se necessário, selecione o tipo de autenticação para FTP e SMB.

Para limitar o acesso ao marcador, insira um PIN.

Nota: O aplicativo suporta os seguintes tipos de arquivo: PDF, JPEG, TIFF e páginas da Web baseadas em HTML. Outros tipos de arquivo, como DOCX e XLXS, são compatíveis com alguns modelos de impressora.

4 Clique em Salvar.

Nota: Para gerenciar marcadores, clique em Configuração de Marcador.

Criação de pastas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Configuração do Marcador > Adicionar Pasta e insira um nome exclusivo para a pasta.

Nota: Para limitar o acesso à pasta, insira um PIN.

3 Clique em Salvar.

Notas:

- Você pode criar pastas ou marcadores dentro de uma pasta. Para criar um marcador, consulte <u>"Criação</u> <u>de marcadores" na página 21</u>.
- Para gerenciar pastas, clique em Configuração de Marcador.

Gerenciando contatos

Adicionar contatos

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Catálogo de endereços.
- **3** Na seção Contatos, adicione um contato.

Nota: Você pode atribuir o contato a um ou mais grupos.

- 4 Se necessário, especifique um método de login para permitir o acesso à aplicação.
- **5** Aplique as alterações.

Adicionando grupos

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Catálogo de endereços.
- 3 Na seção Grupos de contato, adicione um nome de grupo.

Nota: É possível atribuir um ou mais contatos ao grupo.

4 Aplique as alterações.

Editando grupos de contatos

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Catálogo de endereços.
- **3** Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Na seção Contatos, clique em um nome de contato e, em seguida, edite as informações.
 - Na seção Grupos de contatos, clique em um nome de grupo e, em seguida, edite as informações.
- 4 Aplique as alterações.

Excluindo contatos ou grupos

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Catálogo de endereços.
- **3** Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Na seção Contatos, selecione um contato que deseja excluir.
 - Na seção Grupos de contatos, selecione um nome de grupo que deseja excluir.

Configuração e uso dos recursos de acessibilidade

Ativação do Voice Guidance

No painel de controle

- 1 Mantenha pressionada a tecla 5 até ouvir uma mensagem de voz.
- 2 Selecione OK.

No teclado

- 1 Mantenha pressionada a tecla 5 até ouvir uma mensagem de voz.
- 2 Pressione Tab para navegar com o cursor de foco até o botão OK e, em seguida, pressione Enter.

Notas:

- O Voice Guidance também é ativado ao inserir os fones de ouvido na entrada de fones de ouvido.
- Para ajustar o volume, use os botões de volume na parte inferior do painel de controle.

Navegando pela tela usando gestos

- Os gestos são aplicáveis somente com o Voice Guidance ativado.
- Ative Ampliação para usar gestos de zoom e panorama.
- Use um teclado físico para digitar caracteres e ajustar determinadas configurações.

Gesto	Função
Toque duplo	Selecionar uma opção ou item na tela.
Toque triplo	Ampliar ou reduzir textos e imagens.
Deslizar para a direita ou para baixo	Seguir para o próximo item na tela.
Deslizar para a esquerda ou para cima	Seguir para o item anterior na tela.
Panorama	Acessar partes da imagem ampliada que estão além dos limites da tela. Nota: Esse gesto requer o uso de dois dedos para arrastar uma imagem ampliada.
Deslizar para cima e, depois, para a esquerda	Sair de um aplicativo e retornar à tela inicial.
Deslizar para baixo e, depois, para a esquerda	 Cancelar um trabalho. Voltar para a configuração anterior. Sair da tela exibida sem alterar qualquer configuração ou valor.
Deslizar para cima e, depois, para baixo	Repetir um comando falado.

Ativando modo de ampliação

- 1 No painel de controle, mantenha pressionada a tecla 5 até ouvir uma mensagem de voz.
- 2 Selecione Modo de Ampliação.
- 3 Selecione OK.

Para obter mais informações sobre a navegação em uma tela ampliada, consulte <u>"Navegando pela tela usando gestos" na página 25</u>.

Ajustando a velocidade de fala no Voice Guidance

- 1 Na tela inicial, selecione Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Velocidade de fala.
- **2** Selecione a velocidade de fala.

Usando o teclado no visor

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Arraste um dedo sobre a tecla para selecionar o caractere.
- Levante o dedo para inserir ou digitar o caractere no campo.
- Selecione Backspace para excluir caracteres.
- Para ouvir o conteúdo no campo de entrada, selecione Tab e, em seguida, Shift + Tab.

Ativando senhas ou números de identificação pessoal falados

- 1 Na tela inicial, selecione Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Senhas/PINs falados.
- 2 Ative a configuração.

Carregamento de papel e mídia especial

definindo o tamanho e o tipo da mídia especial

As bandejas detectam automaticamente o tamanho do papel comum. Para mídias especiais, como etiquetas, cartões ou envelopes, faça o seguinte:

1 Na tela inicial, navegue até:

Configurações >Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel > selecione a fonte do papel

2 Defina o tamanho e o tipo da mídia especial.

Definição das configurações do papel Universal

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configurações de mídia > Configurações universais.
- **2** Configure as definições.

Carregamento de bandejas

ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Remova a bandeja.

Nota: Evite atolamentos, não remova as bandejas durante as impressões.



2 Ajuste as guias para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.

Nota: Use os indicadores na parte inferior da bandeja para posicionar as guias.



3 Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.



4 Carregue a pilha de papel com o lado para impressão voltado para cima.

Notas:

- Para impressão em um lado, carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho para a parte frontal da bandeja.
- Para impressão frente e verso, carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho para a parte traseira da bandeja.
- Não deslize o papel na bandeja.
- Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel. O excesso pode causar atolamentos de papel.



5 Insira a bandeja.

Se necessário, ajuste o tamanho e tipo de papel para corresponderem ao papel colocado na bandeja.

Carregamento do alimentador multifunção

1 Abra o alimentador multifunção.



2 Ajuste a guia para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.



3 Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.



- **4** Carregue o papel.
 - Carregue papel e cartões com o lado de impressão voltado para baixo e a borda superior inserida primeiro.



• Coloque os envelopes com a aba voltada para cima no lado direito da guia de papel. Coloque envelopes europeus com a aba inserida primeiro na impressora.



Aviso — Danos potenciais: Não use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou autoadesivos.

5 No menu Papel do painel de controle, defina o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

Vinculação de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

 Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Papel > Configuração da bandeja.
- 3 Defina o mesmo tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
- **4** Salve as configurações.
- 5 Clique em Definições > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração da bandeja.
- 6 Defina a Conexão de bandejas como Automática.
- 7 Salve as configurações.

Para desvincular as bandejas, certifique-se de que não haja bandejas com o mesmo tamanho e tipo de papel.

Aviso — Danos potenciais: A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Para evitar problemas de impressão, equipare as definições de tipo de papel na impressora às do papel carregado na bandeja.

Suporte de papel

Tamanhos de papel compatíveis

Tamanho do papel	Dimensões	550 folhas bandeja	Multiuso alimentador [*]	Frente e verso impressão	ADF
Α4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A5 de margem longa	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 pol.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X
A5 de margem curta	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	x	\checkmark	\checkmark	~
Faixa	Largura Máxima: 215,9 mm (8,5 pol.) Comprimento máximo: 1320,8 mm (52 pol.)	х	\checkmark	X	X
Executivo	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 pol.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Fólio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~
Ofício	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√
Carta	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√
Ofício	215,9 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	~	\checkmark	√	√
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.)	√	\checkmark	√	√
Universal	105 x 148 mm a 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X
Universal	76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	x	\checkmark	x	x
Envelope 7 3/4	98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 pol.)	х	\checkmark	x	X
Envelope 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 pol.)	X	~	x	X
* Esta origem do pape	não tem função de detecção automática de	tamanho.			

Tamanho do papel	Dimensões	550 folhas bandeja	Multiuso alimentador [*]	Frente e verso impressão	ADF
Envelope 10	104,8 x 241,3 mm	~	\checkmark	x	x
	(4,1 x 9,5 pol.)				
Envelope B5	176 x 250 mm	\checkmark	\checkmark	X	X
	(6,9 x 9,8 pol.)				
Envelope C5	162 x 229 mm	\checkmark	\checkmark	x	x
	(6,4 x 9 pol.)				
Envelope DL	110 x 220 mm	7	~	x	x
	(4,3 x 8,7 pol.)	•	•		
Monarch	98,4 x 190,5 mm	Х	~	x	х
	(3,9 x 7,5 pol.)		•		
Outro envelope	98,4 x 162 mm a 176 x 250 mm	х	~	x	х
	(3,87 x 6,38 pol. a 6,93 x 9,84 pol.)		*		
* Esta origem do pape	I não tem função de detecção automática de	tamanho.		•	

Tipos de papel compatíveis

Nota: Etiquetas, envelopes e cartões são sempre impressos em velocidade reduzida.

Tipo de papel	bandeja para 550 folhas	Alimentador multiuso	ADF
Papel comum	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Cartão	\checkmark	~	x
Reciclado	\checkmark	✓	\checkmark
Brilhoso	√	√	х
Brilhoso pesado	~	~	x
Etiquetas	 ✓ 	~	x
Etiquetas de vinil	\checkmark	~	x
Encorpado	\checkmark	√	\checkmark
Envelope	\checkmark	~	x
Envelope áspero	\checkmark	✓	x
Transparência	Х	Х	х
Timbrado	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Pré-impresso	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papel colorido	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papel com gramatura menor	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papel com gramatura maior	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Tipo de papel	bandeja para 550 folhas	Alimentador multiuso	ADF
Tipo personalizado	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Gramaturas de papel compatíveis

Tipo de papel	Gramatura do papel	
Papel comum	75 a 90,3 g/m² (20 a 24 lb)	
Brilhoso	88 a 176 g/m² (livro de 60 a 120 lb)	
	162 a 176 g/m² de fibras longas (capa de 60 a 65 lb)	
Papel com gramatura maior	90,3 a 105 g/m² de fibras longas (encorpado de 24,1 a 28 lb)	
Cartões	Até 199 g/m² de fibras longas (110 lb)	
	Até 218 g/m² de fibras curtas (80 lb)	
Etiquetas	218 g/m ² (58 lb)	
Envelopes	Encorpado 60 a 105 g/m² (16 a 28 lb)	

Impressão

Impressão de um computador

Nota: Para etiquetas, cartões e envelopes, defina o tipo e o tamanho do papel na impressora antes de imprimir o documento.

- 1 No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2 Se necessário, ajuste as definições.
- **3** Imprima o documento.

Impressão a partir de um dispositivo móvel

Imprimir de um dispositivo móvel utilizando o Google Cloud Print

Google Cloud Print[™] é um serviço de mobile printing que permite a aplicativos habilitados em dispositivos móveis imprimir em qualquer impressora pronta Google Cloud Print.

- 1 Na tela inicial e o seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo ativado.
- 2 Toque em Imprimir e, em seguida, selecione uma impressora.
- 3 Imprima o documento.

Imprimindo a partir de um dispositivo móvel utilizando o Serviço de impressão Mopria

O serviço de impressão Mopria® é uma solução de mobile printing para dispositivos móveis em execução no Android[™] versão 4.4 ou posterior. Permite que você imprima diretamente em qualquer impressora certificada da Mopria.

Notas:

- Esse aplicativo está disponível apenas em alguns dispositivos Android.
- Antes de imprimir, verifique se o Serviço de impressão Mopria está habilitado.
- **1** Na tela inicial do seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo compatível.
- 2 Toque em Imprimir e, em seguida, selecione uma impressora.
- **3** Imprima o documento.

Imprimindo a partir de um dispositivo móvel com AirPrint

O recurso de software AirPrint é uma solução de mobile printing que permite imprimir diretamente de dispositivos da Apple em uma impressora certificada da AirPrint.

Nota: Esse aplicativo está disponível apenas em alguns dispositivos da Apple.

- **1** Na tela inicial do seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo compatível.
- **2** Selecione um item para imprimir e, em seguida, toque no ícone partilhar.
- **3** Toque em Imprimir e, em seguida, selecione uma impressora.
- 4 Imprima o documento.

Impressão a partir de uma unidade flash

1 Insira a unidade flash.



Notas:

- Se você inserir a unidade flash e uma mensagem de erro for exibida, a impressora está ignorando a unidade flash.
- Se você inserir a unidade flash enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Ocupada** será exibida.
- 2 No visor, toque no documento que você deseja imprimir.

Se necessário, configure outras definições de impressão.

3 Envie o trabalho de impressão.

Para imprimir outro documento, toque em Unidade USB.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque na unidade flash nem na impressora na área mostrada enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória.


Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Unidades flash

Notas:

- A impressora suporta unidades flash USB de alta velocidade com padrão de velocidade máxima.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables).

Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso com a impressora. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

Tipos de arquivo

Documentos

- PDF (versão 1.7 ou anterior)
- HTML
- XPS
- Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Imagens

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou .tif
- .png

Configurar trabalhos confidenciais

1 No painel de controle, navegue para:

Clique em Configurações > Segurança > Configuração de impressão confidencial.

2 Configure as definições.

Use	Para
Máximo de PINs inválidos	Configure o número de vezes em que um PIN inválido pode ser digitado.
	Nota: Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário são excluídos.
Expiração de trabalho confi- dencial	Configure o tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais.
	Nota: Trabalhos confidenciais suspensos são armazenados na impressora até serem liberados ou excluídos manualmente.
Expiração de trabalho para repetição	Configure o tempo de expiração para um trabalho de impressão ser repetido.
	Nota: Repita trabalhos suspensos armazenados na memória da impressora para serem reimpressos.
Expiração de trabalho para verificação	Configure o tempo de expiração no qual a impressora imprimirá uma cópia antes de imprimir as cópias restantes.
	Nota: Trabalhos para verificação imprimem uma cópia para verificar se ela é satisfa- tória antes de imprimir as cópias restantes.
Expiração de trabalho para reserva	Configure o tempo de expiração no qual a impressora armazena trabalhos de impressão.
	Nota: Trabalhos suspensos para reserva são excluídos automaticamente após a impressão.
Exigir que todos os trabalhos sejam mantidos	Configure a impressora para suportar todos os trabalhos de impressão.
Manter documentos dupli- cados	Defina a impressora para imprimir todos os documentos com o mesmo nome de arquivo.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Clique em Imprimir e reter.
- 4 Selecione Usar Imprimir e Reter e atribua um nome de usuário.
- 5 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar).
 Se o trabalho de impressão for confidencial, insira um PIN de quatro dígitos.
- 6 Clique em OK ou Imprimir.

- 7 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até: Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > Confidencial > informe o PIN > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > Imprimir
 - Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
 Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > Imprimir

Para usuários do Macintosh

- Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.
 Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
- 2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha Roteamento de trabalhos.
- Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar).
 Se o trabalho de impressão for confidencial, atribua um nome de usuário e um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em OK ou Imprimir.
- 5 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até: Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > Confidencial > informe o PIN > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > Imprimir
 - Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
 Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > Imprimir

Impressão de uma lista de amostras de fontes

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Imprimir > Imprimir fontes.
- 2 Toque em Fontes PCL ou Fontes PostScript.

Impressão de uma lista de diretórios

Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Imprimir > Imprimir diretório.

Cópia

Cópias

1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Para evitar imagens cortadas, confira se o documento original e a saída possuem o mesmo tamanho do papel.

- 2 Na tela inicial, toque em Copiar e especifique o número de cópias.Se necessário, ajuste as configurações de cópia.
- 3 Copie o documento.

Nota: Para fazer uma cópia rápida, no painel de controle, pressione

Cópia de fotos

- 1 Coloque uma foto no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > Conteúdo > Tipo de conteúdo > Foto

- 3 No menu Origem do conteúdo, escolha uma configuração que melhor descreve a sua foto original.
- 4 Copiar a fotografia.

Copiando em papel timbrado

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Copiar > Copiar de > e selecione o tamanho do documento original.
- Clique em Copiar para e selecione a origem do papel que contém o papel timbrado.
 Se você tiver carregado o papel timbrado dentro do alimentador multiuso, navegue até:
 Copiar para > Alimentador multiuso > selecione um tamanho de papel > Papel timbrado
- 4 Copie o documento.

Cópia nos dois lados do papel

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Copiar > Configuração do papel.
- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Copie o documento.

Redução ou ampliação de cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > Ajustar > especifique um valor de ajuste

Nota: A alteração do tamanho do documento original ou saída após definir a opção Ajustar restaura o valor para Automático.

3 Copie o documento.

Agrupamento de cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Copiar > Agrupar > Ativado [1,2,1,2,1,2].
- 3 Copie o documento.

Folhas separadoras entre as cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Copiar > Folhas separadoras.
- **3** Ajuste as configurações.
- 4 Envie o trabalho de cópia.

Para copiar várias páginas em uma única folha

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Copiar > Páginas por lado.
- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Copie o documento.

Criar um atalho de cópia

- 1 Na tela inicial, toque em Copiar.
- 2 Ajuste as configurações e toque em 🔭.
- 3 Digite um nome de atalho.
- 4 Aplique as alterações.

Envio de e-mails

Configurando o e-mail

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > E-mail > Configuração de e-mail.
- 3 Configure as definições.
- 4 Aplique as alterações.

Configurando as definições de e-mail

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > E-mail.
- 3 Digite as informações necessárias.
- 4 Aplique as alterações.

Envio de e-mail

Uso do painel de controle

- **1** Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em E-mail e, em seguida, insira as informações necessárias.

Nota: Você também pode inserir o destinatário usando o catálogo de endereços ou número de atalho.

- **3** Se necessário, configure o tipo de arquivo de saída.
- **4** Envie o e-mail.

Uso do número de atalho

- **1** No painel de controle, pressione **#** e, em seguida, digite o número do atalho usando o teclado.
- **2** Envie o e-mail.

Criação de um atalho de e-mail

- 1 Na tela inicial, toque em E-mail.
- 2 Ajuste as configurações e toque em m.
- **3** Digite um nome de atalho.
- **4** Aplique as alterações.

Fax

Configurando a impressora para enviar fax

Notas:

- Os métodos de conexão a seguir são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.
- Durante a configuração inicial da impressora, desmarque a caixa de seleção de função de fax e qualquer outra função que você pretenda configurar mais tarde e selecione Continuar.
- Se a função de fax estiver ativada e não estiver completamente configurada, a luz indicadora poderá piscar em vermelho.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar perda de dados ou mal funcionamento da impressora, não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.



Configuração da função de fax

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Preferências > Executar configuração inicial.
- **2** Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- 3 Na tela Antes de iniciar, selecione Alterar as configurações e continuar com o assistente de configuração.
- 4 Na tela Configuração de servidor de Fax/E-mail, insira as informações necessárias.
- **5** Encerre a configuração.

Como configurar fax usando uma linha de telefone padrão

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

Configuração 1: A impressora está conectada a uma linha de fax dedicada



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- **2** Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.

Notas:

- Você pode definir a impressora para receber fax automaticamente (Ativar o atendimento automático) ou manualmente (Desativar o atendimento automático).
- Para receber faxes automaticamente, configure a impressora para atender após um número específico de toques.

Configuração 2: A impressora compartilha a linha com uma secretária eletrônica

Nota: Se você assina um serviço de toque diferente, configure o padrão de toque correto para a impressora. Caso contrário, a impressora não receberá fax, mesmo que você a defina para receber automaticamente.

Conectada à mesma tomada telefônica



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.

3 Conecte sua secretária eletrônica à porta telefônica da impressora.

Conectada a tomadas diferentes



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.

Notas:

- Se houver apenas um número de telefone em sua linha, configure a impressora para receber faxes automaticamente.
- Configure a impressora para atender chamadas dois toques depois da secretária eletrônica. Por exemplo, se a secretária eletrônica atender as chamadas após quatro toques, ajuste a definição Toques para atender da impressora para seis.



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- **3** Conecte o telefone à porta telefônica da impressora.

Notas:

- Esta configuração funciona melhor se você estiver usando o correio de voz com mais frequência do que o fax, e se você assinar um serviço de toque diferenciado.
- Quando você atender o telefone e ouvir um tom de fax, pressione *9* ou o código de atendimento manual no telefone para receber o fax.
- Você também pode definir a impressora para receber faxes automaticamente, mas desative o serviço de correio de voz quando você estiver esperando um fax.

Como configurar fax usando linha digital de assinante

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.



A linha digital de assinante (DSL) separa sua linha de telefone regular em dois canais: voz e Internet. Os sinais de telefone e de fax passam pelo canal de voz e os da Internet passam pelo outro canal.

Para minimizar a interferência entre os dois canais, peça um filtro DSL ao seu fornecedor.

- 1 Conecte a porta line do filtro DSL a uma tomada.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à porta de telefone no filtro DSL.

Nota: Para conectar um telefone à impressora, remova o plugue adaptador instalado na porta telefônica da impressora e depois conecte o telefone.

Como configurar fax usando o serviço de telefone VoIP

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

51



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta Linha telefônica 1 ou Porta telefônica do adaptador VoIP.

Nota: A porta **Linha telefônica 2** ou **Porta de fax** nem sempre está ativa. Os provedores de VoIP podem cobrar um custo extra pela ativação da segunda porta telefônica.

3 Conecte o telefone à porta telefônica da impressora.

Notas:

- Para verificar se a porta telefônica do adaptador VoIP está funcionando, conecte um telefone analógico à porta e ouça o tom de discagem.
- Se você precisar de duas portas telefônicas para seus dispositivos, mas não quer pagar um custo extra, use um separador de telefone. Conecte o separador de telefone na porta marcada Linha telefônica 1 ou na Porta telefônica e conecte a impressora e o telefone no separador.
- Para verificar o separador, conecte um telefone analógico no separador e ouça o tom de discagem.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

Configuração 1: A impressora está conectada diretamente a um modem a cabo



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta Linha telefônica 1 ou Porta telefônica do modem a cabo.
- **3** Conecte seu telefone analógico à porta telefônica da impressora.

Nota: Para verificar se a porta telefônica do modem a cabo está funcionando, conecte um telefone analógico e ouça o tom de discagem.

Configuração 2: A impressora está conectada a uma tomada; o modem a cabo está instalado em algum outro lugar da casa



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- **2** Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- **3** Conecte seu telefone analógico à porta telefônica da impressora.

Como configurar fax em países ou regiões com diferentes tomadas e plugues telefônicos



ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

A tomada telefônica padrão adotada pela maioria dos países ou regiões é a RJ11. Se a tomada telefônica ou equipamento em seu local não for compatível com este tipo de conexão, então use um adaptador de telefone. Um adaptador para seu país ou região pode não vir com a impressora e você precisará comprá-lo separadamente.

Pode existir um plugue adaptador conectado à porta telefônica da impressora. Não remova o plugue adaptador da porta telefônica da impressora se você for conectar em um sistema telefônico em cascata ou serial.





Conectando a impressora a uma tomada diferente da RJ11

- **1** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- **2** Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador na tomada.
- **3** Se quiser conectar outro dispositivo com um conector diferente do RJ11 à mesma tomada, conecte-o diretamente ao adaptador de telefone.

Conectando a impressora a uma tomada na Alemanha

A tomada alemã possui dois tipos de portas. As portas N são para máquinas de fax, modems e secretárias eletrônicas. A porta F é para telefones. Conecte a impressora a qualquer uma das portas N.



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador à porta N.
- 3 Se quiser conectar um telefone e uma secretária eletrônica à mesma tomada, conecte os dispositivos como mostrado.

Conectando-se a um serviço de toques distintos

Um toque distinto permite que você tenha diversos números de telefone em uma única linha. Cada número de telefone é atribuído a um padrão de toque diferente.

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Fax > Configuração analógica de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles de administrador > Resposta em.
- 2 Selecione o padrão de toque.

3 Aplique as alterações.

Configuração da data e hora do fax

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e Hora > Configurar.
- **2** Configure as definições.

Configuração do horário de verão

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e hora > Configurar.
- 2 No menu de Fuso Horário, selecione Personalizado.
- 3 Configure as definições.

Envio de um fax

Uso do painel de controle

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Fax e insira as informações necessárias.
- **3** Se necessário, configure outras definições de fax.
- 4 Envie o trabalho de fax.

Com o computador

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione a impressora e clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Clique em Fax > Ativar faxe, em seguida, insira o número do destinatário.
- 4 Se necessário, configure outras definições de fax.
- **5** Envie o trabalho de fax.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione a impressora e insira o número do destinatário.
- **3** Se necessário, configure outras definições de fax.
- 4 Envie o trabalho de fax.

Agendando o envio de um fax

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:

Fax > Para > insira o número do fax > Concluído

- 3 Toque em Tempo de envio, defina as configurações e toque em Concluído.
- 4 Enviar o fax.

Criando um atalho de destino de fax

- 1 Na tela inicial, toque em Fax > Para.
- 2 Insira o número do destinatário.

Nota: Para criar um grupo de números de fax, toque em 번 e insira outro número de fax.

- 3 Toque em 🔭.
- 4 Digite um nome de atalho.
- **5** Aplique as alterações.

Alteração da resolução do fax

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Fax e insira as informações necessárias.
- **3** No menu de Resolução, selecione uma configuração.
- 4 Envie o documento por fax.

Ajustar a tonalidade do fax

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Fax e insira as informações necessárias.
- 3 Ajuste a configuração de Tonalidade.
- 4 Envie o trabalho de fax.

Visualizando um log de fax

Nota: Talvez sejam necessários direitos administrativos para visualizar os logs de fax.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > Relatórios > Fax.
- 3 Clique em Log de trabalhos de fax ou em Log de chamadas de fax.

Bloqueio de fax indesejados

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Fax > Configuração de fax analógico > Configurações de recebimento de fax > Controles administrativos > Bloquear fax sem nome.
- **2** Aplique as alterações.

Retenção de fax

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Fax > Configuração de fax analógico > Configurações de recebimento de fax > Retenção de fax.
- 2 Selecione um modo.

Encaminhamento de fax

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Fax > Configuração de fax analógico > Configurações de recebimento de fax > Controles administrativos.
- 2 Defina as configurações de atalho de Encaminhamento de fax, Encaminhar para e Atalho de encaminhamento para.
- Aplique as alterações.

Digitalização

Digitalização para um servidor FTP

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em FTP e insira as informações necessárias.
- 3 Se necessário, configure outras definições de FTP.
- 4 Envie o trabalho de FTP.

Criação de um atalho de FTP

- 1 Na tela inicial, toque em FTP.
- 2 Digite o endereço do servidor FTP e toque em m.
- **3** Digite um nome de atalho.
- 4 Aplique as alterações.

Digitalização para uma unidade flash

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- **2** Insira a unidade flash.



3 Toque em Digitalizar para USB e ajuste as definições, se necessário.

Nota: Se a tela da unidade USB não for exibida, toque em Unidade USB na tela inicial.

4 Digitalize o documento.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque na unidade flash nem na impressora na área mostrada enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória.



Digitalizando para um servidor de fax

- **1** Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Scan Center e, em seguida, na lista de destinos, selecione Fax.
- 3 Selecione um destino de fax.

Nota: Para criar um destino de fax, toque em Criar fax.

4 Digitalize o documento.

Enviar documentos digitalizados para um computador

- **1** Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em Perfis de digitalização > Digitalizar para o computador.
- 3 Selecione o perfil de digitalização onde você deseja salvar o documento.

Protegendo a impressora

Localização do slot de segurança

A impressora é equipada com um recurso de trava de segurança. Conecte uma trava de segurança compatível com a maioria dos computadores laptop no local mostrado e fixe a impressora.



Apagar a memória da impressora

Para apagar a memória volátil ou dados armazenados em buffer na impressora, desligue a impressora.

Para apagar a memória não-volátil ou configurações individuais, configurações de dispositivo e de rede, configurações de segurança e soluções incorporadas, faça o seguinte:

- **1** Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Fora de serviço Apagar**.
- 2 Selecione a caixa de seleção Limpar todas as informações na memória não volátil e toque em APAGAR.
- 3 Siga as instruções exibidas no visor.

Limpando a memória do disco rígido da impressora

- **1** Na tela inicial, toque em **Configurações** > **Dispositivo** > **Manutenção** > **Fora de serviço Apagar**.
- 2 Selecione a caixa de seleção Limpar todas as informações no disco rígido e toque em APAGAR.
- 3 Siga as instruções exibidas no visor.

Nota: Esse processo pode levar de vários minutos até mais de uma hora, tornando a impressora indisponível para outras tarefas.

Criptografando o disco rígido da impressora

Este processo apaga todo o conteúdo do disco rígido. Se necessário, faça backup dos dados importantes da impressora antes de iniciar a criptografia.

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Segurança > Criptografia de disco > Iniciar criptografia.
- 2 Siga as instruções exibidas no visor.

Notas:

- Para evitar a perda de dados, não desligue a impressora durante o processo de criptografia.
- Esse processo pode levar de vários minutos até mais de uma hora, tornando a impressora indisponível para outras tarefas.
- Após a criptografia, a impressora será reiniciada automaticamente.

Restaurando às configurações padrão de fábrica

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Restaurando os padrões de fábrica.
- 2 No menu Restaurar configurações, selecione as configurações que deseja restaurar.
- 3 Toque em RESTAURAR.
- 4 Siga as instruções exibidas no visor.

Declaração de volatilidade

Tipo de memória	Descrição
Memória volátil	A impressora usa a memória RAM padrão para armazenar em buffer temporariamente os dados do usuário durante os trabalhos de cópia ou de impressão simples.
Memória não- -volátil	A impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, configurações da impressora, infor- mações de rede, configurações de marcador e de scanner e soluções embarcadas.
Memória do disco rígido	Algumas impressoras possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora foi desenvolvido para funcionalidade específica de impressora. O disco rígido permite que a impressora retenha os dados do usuário armazenados em buffer de trabalhos de impressão complexos, dados de formulários e dados de fontes.

Apague o conteúdo de qualquer memória de impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está desativada.
- O disco rígido da impressora foi substituído.
- A impressora foi movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está em manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora foi removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora foi vendida para outra organização.

Descarte de um disco rígido da impressora

- Desmagnetização Libera um campo magnético no disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- **Esmagamento** Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.
- Trituração Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

Nota: Para garantir que todos os dados sejam totalmente apagados, destrua fisicamente cada disco rígido que contenha dados armazenados.

Manutenção da impressora

Aviso — Danos potenciais: Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

Ajustando o volume do alto-falante

Ajustando o volume padrão do alto-falante interno

O volume do alto-falante voltará ao valor padrão após desconexão de uma sessão, quando a impressora sair do modo de Suspensão ou Hibernação, ou após uma reinicialização.

1 No painel de controle, navegue até:

Configurações > Dispositivo > Preferências > Feedback por áudio

2 Selecione o volume.

Nota: Se o Modo silencioso estiver ativado, os alertas audíveis serão desligados.

Ajustando o volume padrão dos fones de ouvido

O volume dos fones de ouvido voltará ao valor padrão após desconexão de uma sessão, quando uma impressora sair do modo de Suspensão ou Hibernação, ou após uma reinicialização.

- 1 No painel de controle, selecione Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Volume do fone de ouvido.
- 2 Selecione o volume.

Definindo as configurações do alto-falante do fax

Nota: Este recurso está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

- Na tela inicial, selecione Configurações > Fax > Configuração de fax analógico > Configurações do altofalante.
- 2 Faça o seguinte:
 - Ajuste o Modo do alto-falante em Sempre ligado.
 - Ajuste o Volume do alto-falante em Alto.
 - Ative o Volume da campainha.

Rede

Nota: Para obter mais informações sobre a instalação de um adaptador de rede sem fio, consulte a folha de configuração fornecida com o adaptador.

Configurando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Antes de começar, verifique se:

- O ponto de acesso (roteador sem fio) é certificado para WPS ou compatível com WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na impressora. Para obter mais informações, consulte as instruções fornecidas com o adaptador.

Usando o método de botão de controle

1 No painel de controle, navegue até:

$Configurações > Rede/portas > Sem fio > Wi-Fi \ Protected \ Setup > Iniciar \ método \ de \ botão \ de \ controle$

2 Siga as instruções exibidas no visor.

Use o método de número de identificação pessoal (PIN)

1 No painel de controle, navegue até:

Configurações > Rede/portas > Sem fio > Wi-Fi Protected Setup > Iniciar método de PIN

- **2** Copiar o WPS PIN de 8 dígitos.
- **3** Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 4 Acesse as configurações WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- **5** Digite o PIN de oito dígitos e salve as alterações.

Alteração de configurações de porta após a instalação de uma porta de soluções internas

Notas:

- Se a impressora apresentar um endereço IP estático, não altere a configuração.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez de um endereço IP, não altere a configuração.
- Se estiver adicionando uma porta de soluções internas (ISP) sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, desconecte a impressora da rede Ethernet.

Para usuários do Windows

- **1** Abra a pasta de impressoras.
- 2 No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
- **3** Configure a porta na lista.
- 4 Atualize o endereço IP.
- **5** Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione
 + > IP.
- 2 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Aplique as alterações.

Configuração da impressão serial (somente no Windows)

- 1 Configure os parâmetros da impressora.
 - a No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
 - **b** Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
 - **c** Aplique as alterações.
- 2 No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
- **3** Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
- 4 Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

Notas:

- A impressão serial reduz a velocidade de impressão.
- Verifique se o cabo serial está conectado à porta serial na impressora.

Limpando as peças da impressora

Limpeza da impressora

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

Notas:

- Realize esta tarefa em intervalos de alguns meses.
- Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.
- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2 Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multifunção.
- **3** Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
- **4** Limpe a parte externa da impressora com um pano úmido, macio e sem fiapos.

Notas:

- não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.
- Certifique-se de que todas as áreas da impressora estão secas após a limpeza.
- 5 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.
 - ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

Como limpar o scanner

1 Abra a tampa do scanner.



- **2** Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:
 - Vidro do ADF



• Vidro de digitalização do ADF



• Vidro do scanner



• Vidro de digitalização do scanner



3 Feche a tampa do scanner.

Solicitando peças e suprimentos

Verificação do status de peças e suprimentos

- 1 Na tela inicial, toque em Status/Suprimentos.
- 2 Selecione as peças ou suprimentos que você deseja verificar.

Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.

Solicitando Cartuchos de toner

Notas:

- O rendimento estimado do cartucho padrão é baseado na norma ISO/IEC 19798.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Para fazer o pedido de cartuchos de toner, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

Fazer o pedido de unidade de criação de imagens

Para solicitar uma unidade de criação de imagens, entre em contato com o local em que comprou a impressora.

Configuração de notificações de suprimento

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

• Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Clique em Configurações > Dispositivo > Notificações.
- 3 No menu Suprimentos, clique em Notificações de suprimento personalizadas.
- 4 Selecione uma notificação para cada item de suprimento.
- **5** Aplique as alterações.

Trocando peças e suprimentos

Substituição de um cartucho de toner

1 Abra a porta B.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar danos de descarga eletrostática, toque nas partes metálicas expostas da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas interiores da impressora.



2 Remova o cartucho de toner usado.



- **3** Desembale o novo cartucho de toner.
- 4 Insira o novo cartucho de toner.





5 Feche a porta B.

Troca da unidade de criação de imagens

1 Abra a porta B.
Aviso — Danos potenciais: Para evitar danos de descarga eletrostática, toque nas partes metálicas expostas da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas interiores da impressora.



2 Remova o recipiente coletor de toner.

Nota: Para não derramar o toner, coloque o frasco na posição vertical.



3 Remova o kit de imagens.

Aviso — Danos potenciais: Não coloque o kit de imagem em contato direto com qualquer superfície para evitar danos no cilindro fotocondutor na parte de baixo do kit de imagem.



4 Remova o cartucho de toner preto.



5 Remova a unidade de imagem usada.

Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de 10 minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

Aviso — Danos potenciais: Não toque no tambor brilhante fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.



- 6 Abra a embalagem da nova unidade de criação de imagens.
- 7 Insira a nova unidade de criação de imagens.



8 Insira o cartucho de toner preto.



9 Insira o kit de imagem.





10 Insira o recipiente coletor de toner.



11 Feche a porta B.

Substituição do kit de imagens

1 Abra a porta B.



2 Remova o recipiente coletor de toner.

Nota: Para não derramar o toner, coloque o frasco na posição vertical.



3 Remova o kit de imagem usado.

Aviso — Danos potenciais: Não coloque o kit de imagem em contato direto com qualquer superfície para evitar danos no cilindro fotocondutor na parte de baixo do kit de imagem.



4 Remova os cartuchos de toner.



5 Desembale o novo kit de imagens e o restante do material de embalagem.

Nota: O kit de imagens inclui o kit de imagens e as unidades dos fotorreveladores ciano, magenta e amarelo.

6 Remova a unidade de criação de imagens em preto.

Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de 10 minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

Aviso — Danos potenciais: Não toque no tambor brilhante fotocondutor sob a unidade de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.



Nota: A unidade de criação de imagens em preto inclui a unidade do fotorrevelador preto e a unidade fotocondutora.

7 Insira a unidade de criação de imagens em preto no novo kit de imagens.



8 Insira os cartuchos de toner.



9 Insira o novo kit de imagens.





10 Insira o recipiente coletor de toner.



11 Feche a porta B.

Substituição do recipiente coletor de toner

1 Abra a porta B.



2 Remova o recipiente coletor de toner usado.



3 Abra o novo recipiente coletor de toner.

4 Insira o novo recipiente coletor de toner.



5 Feche a porta B.

Substituindo o fusor

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- **2** Abra as portas A e D.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Aviso — Danos potenciais: Para evitar danos de descarga eletrostática, toque nas partes metálicas expostas da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas interiores da impressora.



3 Remova o fusor usado.



- 4 Desembale o novo fusor.
- 5 Insira o novo fusor.



- 6 Feche as portas D e A.
- 7 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.



8 Redefina o contador de manutenção do fusor. Para obter mais informações, consulte <u>"Redefinindo o contador de manutenção" na página 98</u>.

Substituição do rolo de transporte

Substituição do rolo de transporte na bandeja para 550 folhas

- **1** Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2 Remova a bandeja.



3 Remova o rolo de transporte usado.





4 Desembale o novo rolo de transporte.

5 Insira o novo rolo de transporte até que ele se encaixe no lugar.



- 6 Insira a bandeja.
- 7 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.
 - ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

Substituição do rolo de transporte no alimentador multiuso

- **1** Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- **2** Abra o alimentador multiuso.



3 Remova o rolo de transporte usado.



- **4** Desembale o novo rolo de transporte.
- 5 Insira o novo rolo de transporte até que ele se encaixe no lugar.



- 6 Feche o alimentador multiuso.
- 7 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

Troque o protetor separador

1 Puxe a bandeja para fora.



2 Remova a almofada separadora.





3 Desembale a nova almofada separadora.

4 Insira a nova almofada separadora até que ela se encaixe no lugar.



5 Insira a bandeja.

Coloque novamente a bandeja de entrada do ADF

1 Abra a porta E.



2 Remova a bandeja de entrada do ADF.



- **3** Desembale a nova bandeja de entrada do ADF.
- 4 Insira a nova bandeja de entrada do ADF até ela encaixar no lugar.





5 Fechar porta E.

Substituição do bloco de digitalização do ADF

1 Abra a tampa do scanner.



2 Remova o bloco de digitalização do ADF.



- 3 Desembale o novo bloco de digitalização do ADF.
- 4 Coloque a área branca do bloco de digitalização do ADF voltado para baixo no vidro do scanner.



5 Feche a tampa do scanner para fixar o bloco de digitalização do ADF à tampa.



- 6 Abra a tampa do scanner para verificar se o bloco de digitalização do ADF está corretamente fixado à tampa.
- 7 Feche a tampa do scanner.

Substituindo o rolo separador do ADF

1 Abra a porta E.



2 Remova o rolo separador do ADF.





3 Desembale o rolo separador do ADF.

4 Insira o novo rolo separador do ADF até ele *encaixar* no lugar.



5 Fechar porta E.

Substituição do módulo de transferência

- **1** Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- **2** Abra a porta B.



3 Remova o recipiente coletor de toner.

Nota: Para não derramar o toner, coloque o frasco na posição vertical.



4 Remova o kit de imagens.

Aviso — Danos potenciais: Não coloque o kit de imagem em contato direto com qualquer superfície para evitar danos no cilindro fotocondutor na parte de baixo do kit de imagem.



5 Abra a porta A.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



6 Remova o módulo de transferência usado.



7 Desembale o novo módulo de transferência e remova o restante do material de embalagem.

8 Insira o novo módulo de transferência.



- 9 Feche a porta A.
- **10** Insira o kit de imagem.



11 Insira o recipiente coletor de toner.



- 12 Feche a porta B.
- 13 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.



ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

14 Redefina o contador de manutenção. Para obter mais informações, consulte <u>"Redefinindo o contador de manutenção" na página 98</u>.

Redefinindo o contador de manutenção

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de Configuração > Utilização e Contadores de Suprimentos.
- 2 Selecione Redefinir Fusor ou Redefinir ITM.

Transportando a impressora

Para mover a impressora para outro local

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.

- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou
 opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a
 impressora e as opções ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

Nota: Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou entre em contato com o local no qual você adquiriu a impressora.

Economizando energia e papel

Configurar modos de economia de energia

Modo econômico

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Modo econômico.
- 2 Selecione uma configuração.

Modo de suspensão

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Limites de tempo > Modo de suspensão.
- 2 Digite o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.

Modo de hibernação

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Limites de tempo > Limite de tempo para hibernação.
- 2 Selecione a quantidade de tempo antes que a impressora entre no modo de hibernação.

Notas:

 Certifique-se de reativar a impressora do modo de hibernação antes de enviar um trabalho de impressão. • O Servidor da Web incorporado é desativado quando a impressora está no modo hibernação.

Ajustando o brilho do visor da impressora

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Dispositivo > Preferências > Brilho da tela.
- **2** Ajuste as configurações.

Economia de suprimentos

• Imprima em frente e verso.

Nota: A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.

- Imprimir várias páginas em um lado de uma folha de papel.
- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

Limpando atolamentos

Para evitar atolamentos

Coloque o papel corretamente

• Verifique se o papel está plano na bandeja.



- Não coloque nem remova uma bandeja durante a impressão.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.
- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.



- Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente e não estejam pressionando fortemente papéis ou envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido, dobrado ou enrolado.

• Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.



- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Para identificar os locais dos atolamentos

Notas:

- Quando o Assistente de atolamento estiver definido como Ativado, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas.



	Locais do atolamento
1	Bandeja padrão
2	Alimentador automático de documentos (ADF)
3	Fusor
4	Bandejas
5	Unidade duplex
6	Alimentador multifunção

Atolamento de papel nas bandejas

1 Puxe a bandeja para fora.



Aviso — Danos potenciais: Um sensor na bandeja opcional é facilmente danificado pela eletricidade estática. Toque em uma superfície de metal antes de remover o papel emperrado na bandeja.

2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3 Insira a bandeja.

Atolamento de papel atrás da porta E

1 Abra a porta E.



2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3 Fechar porta E.

Atolamento de papel no alimentador multiuso

- **1** Remova o papel do alimentador multiuso.
- **2** Puxe a bandeja para fora.
- **3** Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



4 Insira a bandeja.

Atolamento de papel na bandeja padrão

1 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



2 Abra as portas A e B e remova todos os fragmentos de papel.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



3 Feche as portas D e A.

Atolamento de papel na porta A

Atolamento no fusor

1 Abra a porta A.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.





3 Abra a porta de acesso do fusor.



4 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



5 Feche a porta A.

Atolamento de papel na unidade duplex

1 Abra a porta A.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.


2 Abra a tampa do duplex.



3 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



4 Feche a tampa da unidade duplex e da porta A.

Solução de problemas

Problemas de conexão de rede

Não é possível abrir o Embedded Web Server

Ação	Sim	Não
Etapa 1	lr para a etapa 2.	Ligue a impressora.
Certifique-se de que a impressora esteja ligada.		
A impressora esta ligada?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	Digite o endereço IP
Verifique se o Endereço IP da impressora está correto.		correto da impressora
Visualize o endereço IP da impressora:		endereco.
Na tela inicial		3
 Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas 		
 Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP 		
Nota: Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.		
O endereço IP da impressora está correto?		
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	Instale um navegador
Verifique se está usando um navegador suportado:		suportado.
Internet Explorer [®] versão 11 ou posterior		
 Microsoft Edge[™] 		
Safari 10 ou posterior		
 Google Chrome[™] versão 60 ou posterior 		
Mozilla Firefox versão 38.x ou posterior		
O seu browser é suportado?		
Etapa 4	Ir para a etapa 5.	Entre em contato com
Verifique se a conexão de rede está ativa.		o administrador.
A conexão de rede está ativa?		
Etana 5	Ir para a otapa 6	Vorifiquo as conovãos
Verifique os cabos conectados à impressora e ao servidor de		dos cabos.
impressão para garantir que estejam seguros. Para obter mais infor-		
mações, consulte a documentação fornecida com a impressora.		
As conexões dos cabos estão firmes?		
As conexoes dos cabos estão tirmês?		

Ação	Sim	Não
Etapa 6 Verifique se os servidores proxy da Web estão desativados. Os servidores proxy da web estão desativados?	Ir para a etapa 7.	Entre em contato com o administrador.
Etapa 7	O problema foi	Contate suporte ao
Acesse o Embedded Web Server.	solucionado.	<u>cliente</u> .
O Embedded Web Server abriu?		

Não foi possível ler unidade flash

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se a impressora não está ocupada processando outro trabalho de impressão, cópia, digitalização ou fax. A impressora está pronta?	Ir para a etapa 2.	Aguarde até que a impressora termine de processar o outro trabalho.
 Etapa 2 Verifique se a unidade flash foi inserida na porta USB frontal. Nota: A unidade flash não funciona se estiver inserida na porta USB posterior. A unidade flash foi inserida na porta correta? 	Ir para a etapa 3.	Insira a unidade flash na porta correta.
Etapa 3 Verifique se a unidade flash é suportada. Para obter mais informações, consulte <u>"Unidades flash e tipos de arquivo suportados" na página</u> <u>37</u> . A unidade flash é suportada?	Ir para a etapa 4.	Insira uma unidade flash suportada.
 Etapa 4 a Verifique se a porta USB está ativada. Para obter mais informações, consulte <u>" Ativando a porta USB" na página 112</u>. b Remova e insira a unidade flash. A impressora reconhece a unidade flash? 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Ativando a porta USB

Na tela inicial, toque em **Configurações** > **Rede/Portas** > **USB** > **Ativar porta USB**.

Verificação da conectividade da impressora

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Relatórios > Rede > Página de configurações de rede.
- 2 Consulte a primeira seção da página de configurações de rede e confirme se o status está definido como conectado.

Se o status estiver definido como não conectado, talvez o ponto de rede esteja inativo ou o cabo de rede não esteja conectado ou funcionando corretamente. Entre em contato com o administrador para assistência.

Problemas de opções de hardware

A opção interna não foi detectada

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
A opção interna está funcionando corretamente?		
Etapa 2	Vá para a etapa 4.	Ir para a etapa 3.
Imprima a página de Definições de menu e veja se a opção interna aparece na lista de Recursos instalados.		
A opção interna aparece listada na página de definições de menu?		
Etapa 3	O problema foi	Ir para a etapa 4.
Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa do controlador.	solucionado.	
a Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.		
b Verifique se a opção interna está instalada no conector apropriado na placa do controlador.		
c Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.		
ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.		
A opção interna está funcionando corretamente?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 4 a Verifique se a opção interna está disponível no driver de impressão. 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
Nota: Se necessário, adicione manualmente a opção interna no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão</u> " na página <u>170</u> .		
b Reenvie o trabalho de impressão.		
A opção interna está funcionando corretamente?		

A porta de soluções internas não funciona corretamente

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Vá para a etapa 3.	Ir para a etapa 2.
soluções internas (ISP) aparece na lista de recursos instalados.		
A ISP aparece na lista de recursos instalados?		
Etapa 2	O problema foi	Ir para a etapa 3.
Remova e instale a ISP. Para obter mais informações, consulte <u>"Insta-</u> lação de uma porta de soluções interna" na página 158.	solucionado.	
Nota: Use uma ISP suportada.		
A ISP está funcionando corretamente?		
Etapa 3	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
Verifique a conexão de cabo ou da ISP.	solucionado.	<u>cliente</u> .
a Use o cabo correto e verifique se ele está bem conectado à ISP.		
b Verifique se o cabo de interface da solução ISP está conectado corretamente no receptáculo da placa do controlador.		
A ISP está funcionando corretamente?		

Placa de interface paralela ou serial não funciona corretamente

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Vá para a etapa 3.	Ir para a etapa 2.
Imprima uma página de definições de menu e verifique se a placa de interface paralela ou serial aparece na lista de recursos instalados.		
A placa de interface paralela ou serial aparece na lista de recursos instalados?		
Etapa 2	O problema foi	Ir para a etapa 3.
Remova e instale a placa de interface paralela ou serial.	solucionado.	
Para obter mais informações, consulte <u>"Instalação de uma porta de</u> soluções interna" na página 158.		
A placa de interface paralela ou serial está funcionando corretamente?		
Etapa 3	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
Verifique a conexão entre o cabo e a placa de interface paralela ou serial.	solucionado.	<u>cliente</u> .
A placa de interface paralela ou serial está funcionando corretamente?		

Flash danificado detectado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua a memória flash danificada.
- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para ignorar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Sem espaço livre suficiente na memória flash para recurso

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale um cartão de memória flash com capacidade grande.

Nota: As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.

Flash não formatada detectada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle, selecione **Continuar** para parar a desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash.

Nota: Se a mensagem de erro continuar sendo exibida, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

Problemas com suprimentos

Substituir cartucho, incompatibilidade de região da impressora

Instale o cartucho de toner correto.

Suprimento de fabricante que não é da impressora

A impressora detectou um suprimento ou peça não reconhecidos instalados na impressora.

Sua impressora apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos produzidos pelo fabricante da impressora. O uso de suprimentos ou peças de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças do fabricante da impressora e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora ou componentes associados.

Aviso — Danos potenciais: O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia pode não cobrir danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros.

Para aceitar estes e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos ou peças não genuínas na impressora, aperte e segure **X** e **#** simultaneamente por 15 segundos.

Caso contrário, remova o suprimento ou peça de terceiros da impressora e instale uma opção genuína do mesmo fabricante da impressora.

Manutenção no scanner necessária, use o Kit do ADF

A impressora está programada para manutenção. Contate o suporte ao cliente ou o representante de atendimento ao cliente e informe a mensagem.

Problemas na bandeja de papel

O envelope se fecha durante a impressão

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Use um envelope que tenha sido armazenado em um ambiente seco.	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Nota: A impressão em envelopes com conteúdo alto de umidade pode fechar as abas.		
b Envie o trabalho de impressão.		
O envelope fecha ao imprimir?		
Etapa 2	Contate suporte ao	O problema foi
a Certifique-se de que o tipo de papel esteja definido como Envelope	<u>cliente</u> .	solucionado.
No painel de controle, navegue para:		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Envie o trabalho de impressão.		
O envelope fecha ao imprimir?		

A impressão Agrupada não funciona

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Na tela inicial, toque em Configurações > Imprimir > Layout > Agrupar. b Definir Agrupar como Ativar. c Imprima o documento. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
As páginas estão agrupadas corretamente?		
 Etapa 2 a No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e, em seguida, selecione Agrupar. b Imprima o documento. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Poduza o númoro do cópias a sorom improssas	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> cliente.
b Imprima o documento.		
As páginas estão agrupadas corretamente?		

A vinculação de bandejas não funciona

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se as bandejas têm o mesmo tamanho e tipo de papel. b Verifique se as guias de papel estão posicionadas corretamente. c Imprima o documento. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
a Na tela inicial, toque em Configurações > Papel > Configurações de bandeja > Tamanho/Tipo de papel.	solucionado.	<u>cliente</u> .
b Ajuste o tamanho e tipo de papel para corresponderem ao papel colocado nas bandejas vinculadas.		
c Imprima o documento.		
A ligação das bandejas funciona corretamente?		

Verifique a conexão da bandeja

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Se o erro ocorrer uma segunda vez:

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- **3** Remova a bandeja indicada.
- 4 Insira a bandeja.
- 5 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

6 Ligue a impressora.

Se o erro ocorrer novamente:

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- **3** Remova a bandeja indicada.
- **4** Entre em contato com o suporte ao cliente.
- No painel de controle, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

O papel atola com frequência

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Remova a bandeja. b Verifique se o papel foi colocado corretamente. Notas: Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel. Certifique-se de usar tamanho e tipo de papel recomendados. C Insira a bandeja. d Imprima o documento. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?		
 Etapa 2 a No menu Papel no painel de controle, verifique se a impressora está configurada para o tamanho de papel correto. b Imprima o documento. Os atolamentos de papel ocorrem com frequência? 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
 Etapa 3 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo. b Imprima o documento. Os atolamentos de papel ocorrem com frequência? 	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

As páginas atoladas não são impressas novamente

Aç	ão	Sim	Não
а	No painel de controle, navegue para: Configurações > Dispositivo > Notificações > Recuperação de conteúdo atolado	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
b	No menu Recuperação de atolamento, selecione Ativada ou Automática .		
c	Imprima o documento.		
As	páginas atoladas foram impressas novamente?		

Problemas de impressão

Baixa qualidade de impressão

Páginas em branco ou brancas



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão**.

Ação	Sim	Não
 a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
A impressora imprime páginas em branco ou brancas?		

Impressão escura



Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	O problema foi
a Ajuste as cores.		solucionado.
No painel de controle, navegue para:		
Configurações > Qualidade de > impressão > Imagem avançada > Ajuste de cor		
b Imprima o documento.		
A impressão está muito escura?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
 a Dependendo de seu sistema operacional, reduza a tonalidade do toner em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 		solucionado.
Nota: Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:		
Configurações > Impressão > Qualidade > Tonalidade do toner		
b Imprima o documento.		
A impressão está muito escura?		
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 		solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. 		
 Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: 		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Imprima o documento.		
A impressão está muito escura?		
Etapa 4	Ir para a etapa 5.	Vá para a etapa 6.
Verifique se o papel tem textura ou acabamento áspero.		
Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?		
Etapa 5	Ir para a etapa 6.	O problema foi
a Substitua o papel texturizado ou áspero por papel comum.		solucionado.
b Imprima o documento.		
A impressão está muito escura?		

Ação	Sim	Não
Etapa 6 a Carregue papel de um pacote novo.	Contate <u>suporte ao</u> cliente.	O problema foi solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
b Imprima o documento.		
A impressão está muito escura?		

Imagens duplas



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Carregue a bandeja com o tipo de papel correto. b Imprima o documento. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Imagens duplas aparecem nas impressões?		
 Etapa 2 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel b Imprima o documento. 		

Ação	Sim	Não
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
a Ajuste as cores.		solucionado.
No painel de controle, navegue para:		
Configurações > Qualidade de > impressão > Imagem avançada > Ajuste de cor		
b Imprima o documento.		
Imagens duplas aparecem nas impressões?		
Etapa 4	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
Imagens duplas aparecem nas impressões?		

Fundo cinza ou colorido



Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Ajuste as cores. No painel de controle, navegue para:	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Configurações > Qualidade de > impressão > Imagem avançada > Ajuste de cor		
b Imprima o documento.		
O fundo cinza ou colorido aparece nas impressões?		

Ação	Sim	Não
Etapa 2 a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
O fundo cinza ou colorido aparece nas impressões?		

Margens incorretas



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Ajuste as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. b Imprima o documento. As margens estão corretas? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
 Etapa 2 a Defina o tamanho do papel no painel de controle. Navegue para: Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel b Imprima o documento. As margens estão corretas? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
 Etapa 3 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. Nota: Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. b Imprima o documento. As margens estão corretas? 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Impressão clara



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Ajuste as cores. No painel de controle, navegue para: Configurações > Qualidade de > impressão > Imagem avançada > Ajuste de cor b Imprima o documento. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
 a Dependendo de seu sistema operacional, aumente a tonalidade do toner em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. Nota: Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: Configurações > Impressão > Qualidade > Tonalidade do toner b Imprima o documento. A impressão está clara? 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
 Etapa 3 a Desligue o Economizador de cor. No painel de controle, navegue para: Configurações > Qualidade > de impressão > Economizador de cores b Imprima o documento. A impressão está clara? 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 4	lr para a etapa 5.	O problema foi
 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 		solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. Você também pode alterar as configurações no painel de 		
controle da impressora. Navegue para:		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Imprima o documento.		
A impressão está clara?		
Etapa 5	Ir para a etapa 6.	Vá para a etapa 7.
Verifique se a textura ou o acabamento do papel são ásperos.		
Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?		
Etapa 6	Vá para a etapa 7.	O problema foi
a Substitua o papel texturizado ou áspero por papel comum.		solucionado.
b Imprima o documento.		
A impressão está clara?		
Etapa 7	Ir para a etapa 8.	O problema foi
a Carregue papel de um pacote novo.		solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
b Imprima o documento.		
A impressão está clara?		
Etapa 8	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
A impressão está clara?		

Cores ausentes



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações** > **Solução de problemas** > **Páginas de teste de qualidade de impressão**.

A	ção	Sim	Não
a b	Remova o cartucho de toner da cor ausente. Substitua a unidade de criação ou kit de imagens.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
	Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
	Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
c	Remova e, em seguida, insira a unidade de revelação da cor ausente.		
d	Substitua a unidade de criação ou kit de imagens.		
e	Insira o cartucho de toner.		
f	Imprima o documento.		
Н	á ausência de algumas cores nas impressões?		

Impressão manchada e com pontos



Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	Contate <u>suporte ao</u>
Verifique se o toner com vazamento na impressora está contaminado.		<u>cliente</u> .
O toner da impressora está com vazamento?		
Etapa 2	Vá para a etapa 4.	Ir para a etapa 3.
a No painel de controle, navegue para:		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Verifique se as configurações de tamanho e tipo de papel correspondem ao papel carregado.		
Nota: Certifique-se que textura ou o acabamento do papel não são ásperos.		
As definições estão correspondendo?		
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. 		solucionado.
Nota: Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.		
b Imprima o documento.		
A impressão está manchada?		
Etapa 4	Ir para a etapa 5.	O problema foi
a Carregue papel de um pacote novo.		solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
b Imprima o documento.		
A impressão está manchada?		
Etapa 5	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
A impressão está manchada?		

Papel ondulado



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Ajuste as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. b Imprima o documento. O papel ainda curvado? 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 		solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. 		
 Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: 		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Imprima o documento.		
O papel ainda curvado?		
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
Imprima no outro lado do papel.		solucionado.
a Retire o papel, vire-o e, em seguida, insira-o novamente.		
b Imprima o documento.		
O papel ainda curvado?		
Etapa 4	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Carregue papel de um pacote novo.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
b Imprima o documento.		
O papel ainda curvado?		

Impressão torta ou distorcida



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão**.

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Ajuste as guias de papel na bandeja para a posição correta de acordo com o papel carregado. b Imprima o documento. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
A impressão está torta ou distorcida?		
 Etapa 2 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo. b Imprima o documento. A impressão está torta ou distorcida? 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
 Etapa 3 a Verifique se o papel carregado é compatível. Nota: Se o papel não for compatível, então coloque papel compatível. b Imprima o documento. A impressão está torta ou distorcida? 	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

Imagens em preto ou com cores sólidas



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão**.

A	ção	Sim	Não
а	Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
h	Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
A sć	imprima o documento. impressora está imprimindo imagens em preto ou com cores ilidas?		

Textos ou imagens cortadas



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Ajuste as guias de papel na bandeja para a posição correta de acordo com o papel carregado. b Imprima o documento. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Existem textos ou imagens cortados?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 2 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. 		
 Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: 		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Imprima o documento.		
Existem textos ou imagens cortados?		
Etapa 3	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
Existem textos ou imagens cortados?		

O toner sai facilmente do papel



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel 		
b Imprima o documento.		
O toner sai facilmente do papel?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
a Verifique se o peso do papel é suportado.		solucionado.
Nota: Se não for, insira um novo cartucho com peso suportado.		
b Imprima o documento.		
O toner sai facilmente do papel?		
Etapa 3	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Carregue papel de um pacote novo.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
b Imprima o documento.		
O toner sai facilmente do papel?		

Densidade de impressão irregular



A	ção	Sim	Não
а	Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
	Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b	Imprima o documento.		
A	densidade da impressão não está uniforme?		

Linhas escuras horizontais



Notas:

- Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão.
- Se linhas escuras horizontais continuam aparecendo nas impressões, consulte "Defeitos repetidos".

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. Você também pode alterar as configurações no painel de controlo do improcessor. Neverus parei 		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Imprima o documento.		
Linhas escuras aparecem nas impressões?		

Ação	Sim	Não
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. 		
b Imprima o documento.		
Linhas escuras aparecem nas impressões?		
Etapa 3	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
Linhas escuras aparecem nas impressões?		

Linhas verticais escuras



Ação	Sim	Não
Etapa 1 Usando uma folha de papel em branco, faça uma cópia em frente e verso usando o ADF.	Ir para a etapa 2.	Vá para a etapa 3.
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 2 Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir: • Vidro do ADF	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
 Vidro de digitalização do ADF 		
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 3 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. 		
 Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: 		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Imprima o documento.		
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 4	Ir para a etapa 5.	O problema foi
a Carregue papel de um pacote novo.		solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
b Imprima o documento.		
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 5	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		

Linhas brancas horizontais



Notas:

- Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão.
- Se linhas brancas horizontais continuarem aparecendo nas impressões, consulte "Defeitos repetidos".

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de la papel em Preferências de la papel em Pref	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: 		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Imprima o documento.		
Linhas brancas horizontais aparecem nas impressões?		
Etapa 2 a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
Linhas brancas horizontais aparecem nas impressões?		

Linhas brancas verticais



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado. Você também pode alterar as configurações no painel de 		
controle da impressora. Navegue para:		
Configurações > Bandeja de > papel Configuração > Tamanho/tipo do papel		
b Imprima o documento.		
Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
Verifique se você está usando o tipo de papel recomendado.		solucionado.
a Carregue a fonte de papel com o tipo de papel recomendado.		
b Imprima o documento.		
Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 3	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Remova e insira a unidade de criação ou kit de imagens.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade criação ou de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor debaixo do kit de criação ou de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
b Imprima o documento.		
Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?		

Defeitos repetitivos



Nota: Antes de resolver o problema, imprima a *Régua de defeito de manutenção* da seção de Solução de problemas no menu Configurações.

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	Vá para a etapa 3.
a Imprimir páginas de amostra de qualidade.		
Na tela inicial, toque em Configurações > Solucionar problemas > Amostras de qualidade de impressão básica .		
b Determinar quantas cores apresentam defeitos.		
Somente uma cor está sendo afetada?		
Etapa 2	Anote a distância e	O problema foi
a Usando a opção <i>Régua de defeito de manutenção</i> , meça a distância entre os defeitos repetidos na página colorida afetada.	contate o <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> ou o seu	solucionado.
b Substitua o item de suprimento que corresponde à medição na página colorida afetada.	atendimento ao	
Kit ou unidade de criação de imagem		
• 94,20 mm (3,70 pol.)		
• 29,80 mm (1,17 pol.)		
• 25,10 mm (0,99 pol.)		
Unidade do fotorrevelador		
• 43,90 mm (1,73 pol.)		
• 45,50 mm (1,79 pol.)		
c Imprimir páginas de amostra de qualidade.		
Os defeitos ainda aparecem?		
Etapa 3	Anote a distância e	O problema foi
 a Usando a opção Régua de defeito de manutenção, meça a distância entre os defeitos na página colorida afetada. 	contate o <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> ou o seu	solucionado.
b Substitua o item de suprimento que corresponde à medição na página colorida afetada.	atendimento ao	
Módulo de transferência		
• 37,70 mm (1,48 pol.)		
• 78,50 mm (3,09 pol.)		
• 55 mm (2,17 pol.)		
Fusor		
• 95 mm (3,74 pol.)		
• 110 mm (4,33 pol.)		
• 34,60 mm (1,36 pol.)		
c Imprimir páginas de amostra de qualidade.		
Os defeitos ainda aparecem?		

Os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1	O problema foi	Ir para a etapa 2.
a No painel de controle, verifique se os documentos aparecem na lista de Trabalhos suspensos.	solucionado.	
Nota: Se os documentos não estiverem listados, imprima-os usando as opções de Imprimir e Suspender.		
b Imprima os documentos.		
Os documentos foram impressos?		
Etapa 2	O problema foi	Ir para a etapa 3.
O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.	solucionado.	
• Exclua o trabalho de impressão e o envie novamente.		
 Para arquivos PDF, gere um novo arquivo e depois imprima os documentos. 		
Os documentos foram impressos?		
Etapa 3	O problema foi	Ir para a etapa 4.
Se você estiver imprimindo a partir de Internet, a impressora pode estar lendo os vários títulos de trabalho como duplicatas.	solucionado.	
Para usuários do Windows		
a Abra a caixa de diálogo Preferências de impressão.		
b Na seção Imprimir e Suspender, selecione Manter documentos duplicados .		
c Digite um PIN.		
d Reenvie o trabalho de impressão.		
Para usuários do Macintosh		
a Salve e nomeie cada trabalho de forma diferente.		
b Envie o trabalho individualmente.		
Os documentos foram impressos?		
Etapa 4	O problema foi	Ir para a etapa 5.
 a Exclua alguns trabalhos suspensos para liberar memória da impressora. 	solucionado.	
b Reenvie o trabalho de impressão.		
Os documentos foram impressos?		
Etapa 5	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
a Adicione memória à impressora.	solucionado.	<u>cliente</u> .
b Reenvie o trabalho de impressão.		
Os documentos foram impressos?		

Impressão lenta

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	O problema foi
 Certifique-se de que a impressora não está no Modo Eco e no Modo silencioso. 		solucionado.
b Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
 a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão. 		solucionado.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado na bandeja. 		
 Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. 		
b Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
a Reduza o número de cópias a serem impressas.		solucionado.
b Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		
Etapa 4	Ir para a etapa 5.	O problema foi
a Remova trabalhos suspensos.		solucionado.
b Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		
	Ir para a etapa 6	O problema foi
a Conecte o cabo da impressora com firmeza nela e no computador.		solucionado.
no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.		
b Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		
Etapa 6	Ir para a etapa 7.	O problema foi
 a No menu Qualidade no painel de controle, configure a resolução da impressão para 4800CQ. 		solucionado.
b Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		

Ação	Sim	Não
Etapa 7 a Certifique-se de que a impressora não está superaquecida.	Ir para a etapa 8.	O problema foi solucionado.
Notas:		
• Deixe-a esfriar após um trabalho de impressão muito longo.		
 Observe a temperatura ambiente recomendada para a impressora. Para obter mais informações, consulte <u>"Seleção</u> de um local para a impressora" na página 9. 		
b Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		
Etapa 8	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Adicione mais memória à impressora.	<u>cliente</u> .	solucionado.
b Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		

Os trabalhos de impressão não são impressos

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a A partir do documento que você está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se você selecionou a impressora correta. b Imprima o documento. O documento foi impresso? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
 Etapa 2 a Certifique-se de que a impressora esteja ligada. b Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor. c Imprima o documento. O documento foi impresso? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
 Etapa 3 a Verifique se as portas estão funcionando e se os cabos estão bem conectados no computador e na impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora. b Imprima o documento. O documento foi impresso? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.

Ação	Sim	Não
 Etapa 4 a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
b Imprima o documento.		
O documento foi impresso?		
 Etapa 5 a Remova e reinstale o software da impressora. b Imprima o documento. 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
O documento foi impresso?		

A impressora não está respondendo

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se o cabo de energia está conectado à tomada elétrica.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.		
A impressora está respondendo?		
Etapa 2 Verifique se a tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor.	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 3.
A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?		
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	Ligue a impressora.
Certifique-se de que a impressora esteja ligada.		
	Dressiene e hetëe	
Verifique se a impressora está no modo de suspensão ou no de hiber- nação.	liga/desliga para ativar a impressora.	ir para a etapa 5.
A impressora está no modo de suspensão ou no de hibernação?		
Etapa 5 Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas.	Ir para a etapa 6.	Insira os cabos nas portas corretas.
Us cabos estão inseridos nas portas corretas?		
Ação	Sim	Não
---	--------------------------------	---
Etapa 6 Desligue a impressora, reinstale as opções de hardware e ligue a impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 7.
Etapa 7 Instale o driver de impressão correto.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 8.
A impressora esta respondendo?		
Etapa 8 Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
A impressora está respondendo?		

O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se você está imprimindo em papel correto. b Imprima o documento. 	Ir para a etapa 2.	Carregue o tamanho e o tipo de papel corretos.
	O probloma foi	Ir para a otapa 2
 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. 	solucionado.	π ματά α ετάμα 5.
Notas:		
 Verifique se as definições correspondem ao papel carregado na bandeja. 		
 Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. 		
b Imprima o documento.		
O documento foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?		
Etapa 3	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
a Verifique se as bandejas não estão vinculadas.	solucionado.	<u>cliente</u> .
Para obter mais informações, consulte <u>"Vinculação de bandejas"</u> <u>na página 30</u> .		
b Imprima o documento.		
O documento foi impresso a partir da bandeja correta?		

Problemas de qualidade de cor

Ajustando a tonalidade do toner

- 1 Na tela inicial, toque em Configurações > Qualidade de > Impressão.
- **2** Ajuste a tonalidade do toner.
- **3** Aplique as alterações.

Modificando as cores da impressão

1 No painel de controle, navegue para:

```
Configurações > Qualidade de > impressão > Advanced Imaging > Correção de cores
```

- 2 No menu Correção de cores, selecione Manual > Conteúdo de correção de cores.
- 3 Escolha a configuração de conversão de cores apropriada.

Tipo de objeto	Tabelas de conversão de cores
Imagem RGB Texto RGB	• Cores vivas — Produz cores mais brilhantes e saturadas e pode ser aplicada a todos os formatos de cores recebidos.
Gráfico RGB	 Vídeo sRGB — Produz uma saída que se aproxima das cores mostradas em um monitor de computador. O uso do toner preto é otimizado para a impressão de fotos.
	 Exibir — preto real — Produz uma saída que se aproxima das cores mostradas em um monitor de computador. Essa configuração usa apenas o toner preto para criar todos os níveis de cinza neutro.
	 Cores vivas sRGB — Fornece uma saturação de cores maior para a correção de cores Vídeo sRGB. A utilização do toner preto é otimizada para a impressão de gráficos comerciais.
	• Desativar
Imagem CMYK Texto CMYK	 US CMYK — Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).
Gráfico CMYK	• Euro CMYK—Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores EuroScale.
	 Cores vivas CMYK — Aumenta a saturação das cores da configuração de correção de cores US CMYK.
l	Desativar

Perguntas frequentes sobre impressão em cores

O que são cores RGB?

A cor RGB é um método de descrever as cores indicando a quantidade de vermelho, verde ou azul usada para produzir uma cor em particular. As cores vermelho, verde e azul podem ser adicionadas em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. Telas de computadores, leitores e câmeras digitais usam esse método para exibir cores.

O que são cores CMYK?

A cor CMYK é um método de descrever as cores indicando a quantidade de ciano, magenta, amarelo e preto usada para reproduzir uma cor em particular. Tintas ou toners nas cores ciano, magenta, amarelo e preto podem ser impressos em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. As prensas de impressão, impressoras a jato de tinta e impressoras a laser coloridas criam as cores dessa maneira.

Como a cor é especificada em um documento para impressão?

Os programas de software são usados para especificar e modificar as cores dos documentos usando combinações de cores RGB ou CMYK. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa.

Como a impressora sabe qual cor deve imprimir?

Durante a impressão de um documento, informações descrevendo o tipo e a cor de cada objeto são enviadas à impressora e passadas por tabelas de conversão de cores. A cor é traduzida para as quantidades apropriadas de toner ciano, magenta, amarelo e preto usadas para produzir a cor desejada. As informações sobre o objeto determinam a aplicação das tabelas de conversão de cores. Por exemplo, é possível aplicar um tipo de tabela de conversão de cores ao texto e, ao mesmo tempo, outra tabela para as imagens fotográficas.

O que é a correção de cores manual?

Quando a correção de cores manual está ativada, a impressora emprega tabelas de conversão de cores selecionadas pelo usuário para processar os objetos. As configurações manuais de correção de cores são específicas do tipo de objeto impresso (texto, gráficos ou imagens). Também é algo específico de como a cor do objeto é especificada no programa (combinações RGB ou CMYK). Para aplicar uma tabela de conversão de cores diferente manualmente, consulte <u>Modificando as cores da impressão</u>" na página 146.

Se o programa não especifica as cores com as combinações RGB ou CMYK, a correção de cores manual não é útil. Ela também não será eficaz se o programa ou o sistema operacional do computador controlar o ajuste de cores. Na maioria das situações, configurar a correção de cores para Automático gera as cores preferenciais para os documentos.

Como posso chegar a uma cor em particular (como a cor de um logotipo)?

No Menu qualidade da impressora, estão disponíveis nove tipos de conjuntos de Amostras de cores. Eles também podem ser encontrados na página de Amostras de cores do Servidor da Web incorporado. A seleção de qualquer conjunto de amostras gera impressões de várias páginas com centenas de caixas coloridas. Cada caixa contém uma combinação CMYK ou RGB, dependendo da tabela selecionada. A cor observada em cada caixa é obtida passando-se a combinação CMYK ou RGB indicada na caixa pela tabela de conversão de corres selecionada.

Ao examinar os conjuntos de Amostras de cores, você pode identificar a caixa com a cor mais próxima da cor que está sendo correspondida. A combinação de cores indicada na caixa pode, então, ser utilizada para modificar a cor do objeto em um programa. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa. A correção de cores manual pode ser necessária para o uso da tabela de conversão de cores selecionada para um determinado objeto.

A seleção do conjunto de Amostras de cores a ser usado para um determinado problema de correspondência de cores depende do seguinte:

- Da configuração de Correção de cores que está sendo utilizada (Automática, Desat. ou Manual)
- Do tipo de objeto que está sendo impresso (texto, gráficos ou imagens)
- De como a cor do objeto foi especificada no programa de software (combinações RGB ou CMYK)

Se o programa de software não especificar as cores com as combinações RGB ou CMYK, as páginas de Amostras de cores não são úteis. Além disso, alguns programas de software ajustam as combinações RGB ou CMYK especificadas no programa por meio do gerenciamento de cores. Nessas situações, a cor impressa pode não corresponder exatamente à das páginas de Amostras de cores.

A impressão é exibida com cores muito fortes

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	O problema foi
Ajuste as cores.		solucionado.
a No painel de controle, navegue para:		
Configurações > Qualidade de > impressão > Imagem avançada > Ajuste de cor		
b Imprima o documento.		
A impressão é exibida com cores muito fortes?		
Etapa 2	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a No painel de controle, navegue para:	<u>cliente</u> .	solucionado.
Configurações > Qualidade de > impressão > imagem avançada > Equilíbrio de cores		
b Ajuste as configurações.		
c Imprima o documento.		
A impressão é exibida com cores muito fortes?		

Problemas de envio de fax

Não é possível enviar ou receber faxes

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
É possível enviar ou receber um fax?		
 Etapa 2 Verifique se as conexões de cabo dos seguintes equipamentos estão seguras: Telefone Fone Secretária eletrônica 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
É possível enviar ou receber um fax?		

Ação	Sim	Não
Etapa 3	Vá para a etapa 5.	Ir para a etapa 4.
Verifique se há tom de discagem.		
 Ligue para o número de fax para verificar se está funcionando adequadamente. 		
 Se você estiver usando o recurso de discagem no gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem. 		
É possível escutar o tom de discagem?		
Etapa 4	O problema foi	Ir para a etapa 5.
Verifique a tomada do telefone.	solucionado.	
a Conecte o telefone analógico diretamente à tomada.		
b Verifique se há tom de discagem.		
c Se não houver um tom de discagem, use um cabo telefônico diferente.		
d Se ainda não ouvir um tom de discagem, conecte o telefone analógico em uma tomada diferente.		
e Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada.		
É possível enviar ou receber um fax?		
Etapa 5	O problema foi	Ir para a etapa 6.
Verifique se a impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.	solucionado.	
 Se você estiver usando um serviço telefônico do tipo Serviços Integrados de Rede Digital (ISDN, Integrated Services Digital Network), conecte a uma porta telefônica analógica de um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de ISDN. 		
 Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL. 		
 Se estiver usando um serviço de telefonia de Central Privada de Comutação Telefônica (PBX), certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax. 		
É possível enviar ou receber um fax?		
Etapa 6 Desligue temporariamente outros equipamentos e desative outros serviços telefônicos.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 7.
 a Desligue outros equipamentos (como secretárias eletrônicas, computadores, modems ou separadores de linha telefônica) entre a impressora e a linha telefônica. 		
b Desative chamada em espera e correio de voz. Para obter mais informações, entre em contato com a companhia telefônica.		
É possível enviar ou receber um fax?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 7 Digitalize uma página por vez do documento original. a Disque o número do fax. b Digitalize o documento. 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
É possível enviar ou receber um fax?		

É possível receber, mas não enviar fax

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Coloque o documento original adequadamente na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Você consegue enviar faxes?		
Etapa 2 Configure apropriadamente o número do atalho.	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
• Certifique-se de que o número do atalho está programado com o número de telefone para o qual você deseja discar.		
Disque manualmente o número de telefone.		
Você consegue enviar faxes?		

É possível enviar, mas não receber fax

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se a origem do papel não está vazia.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Você consegue receber faxes?		
 Etapa 2 Verifique as configurações de atraso de contagem de toques. No painel de controle, navegue para: Configurações > Fax > Configuração de fax analógico > Configurações de recebimento de fax > Toques para atender Você consegue receber faxes? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Se a impressora estiver entregando páginas em branco, consulte <u>"</u> <u>Páginas em branco ou brancas" na página 120</u> . Você consegue receber faxes?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Qualidade de impressão de fax ruim

Ação	Sim	Não
Etapa 1	O problema foi	Ir para a etapa 2.
Verifique se não há problemas com a qualidade de impressão.	solucionado.	
 a No painel de controle, navegue até Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão. 		
b Corrija os problemas com a qualidade da impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Baixa qualidade de impressão</u> na página 120.		
A qualidade da impressão do fax está satisfatória?		
Etapa 2	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos.	solucionado.	<u>cliente</u> .
a No painel de controle, navegue para:		
Configurações > Fax > Configuração de fax analógico > Confi- gurações de recebimento de fax > Controles de administrador.		
b No menu Velocidade máxima, selecione uma velocidade de trans- missão mais baixa.		
A qualidade da impressão do fax está satisfatória?		

Problemas de digitalização

Não é possível digitalizar a partir de um computador

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Reenvie o trabalho de digitalização. É possível enviar o trabalho de digitalização? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
 Etapa 2 a Certifique-se de que os cabos entre a impressora e o servidor de impressão estão seguros. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora. b Reenvie o trabalho de digitalização. 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
É possível enviar o trabalho de digitalização?		

Cópias parciais do documento ou fotografia

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Coloque o documento ou a foto voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner. b Copiar o documento ou foto. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
O documento ou a fotografia foi copiado corretamente?		
 Etapa 2 a A definição de tamanho do papel deve corresponder ao papel carregado na bandeja. 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
b Copiar o documento ou foto.O documento ou a fotografia foi copiado corretamente?		

A qualidade da cópia não é boa

Ação	Sim	Não
Etapa 1	O problema foi	Ir para a etapa 2.
a Limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF com um pano úmido, macio e sem fiapos.	solucionado.	
b Coloque o documento ou a foto voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.		
c Copiar o documento ou foto.		
A qualidade da cópia está satisfatória?		
Etapa 2	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
a Verifique a qualidade do documento ou fotografia original.	solucionado.	<u>cliente</u> .
b Ajuste as definições de qualidade de digitalização.		
c Copiar o documento ou foto.		
A qualidade da cópia está satisfatória?		

A digitalização não foi concluída com êxito

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique as conexões dos cabos.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
a Certifique-se de que o cabo Ethernet ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.		
b Reenvie o trabalho de digitalização.		
O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?		

Ação	Sim	Não
Etapa 2	O problema foi	Ir para a etapa 3.
Verifique o arquivo que deseja digitalizar.	solucionado.	
a Certifique-se de que o nome do arquivo não está sendo utilizado na pasta de destino.		
b Certifique-se de que o documento ou fotografia que deseja digita- lizar não esteja aberto em outro aplicativo.		
c Reenvie o trabalho de digitalização.		
O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?		
Etapa 3	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
 a Verifique se a caixa de seleção Anexar marca de hora ou Sobres- crever o arquivo existente está marcada nas definições da confi- guração de destino. 	solucionado.	<u>cliente</u> .
b Reenvie o trabalho de digitalização.		
O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?		

O scanner não fecha

Ação	Sim	Não
Remova obstruções que estejam mantendo a unidade do scanner aberta.	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
A unidade do scanner fecha corretamente?		

A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Ação	Sim	Não
Feche todos os aplicativos interferindo com a digitalização.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
A digitalização leva tempo demais ou trava o computador?		

O scanner não responde

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Certifique-se de que a impressora esteja ligada. b Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor. c Copiar ou digitalizar o documento. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
O scanner está respondendo?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 2 a Verifique se o cabo de energia está conectado adequadamente na impressora e na tomada elétrica. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.		
b Copiar ou digitalizar o documento.		
O scanner está respondendo?		
Etapa 3	O problema foi	Contate <u>suporte ao</u>
a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.	solucionado.	<u>cliente</u> .
b Copiar ou digitalizar o documento.		
O scanner está respondendo?		

Ajustando o registro do scanner

1 No painel de controle, navegue até:

Configurações > Manutenção > Menu de configuração > Configuração do scanner > Registro manual do scanner

- 2 No menu de Teste de impressão rápido, toque em Iniciar.
- 3 Coloque a página do Teste de impressão rápido no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Registro da base de cópia**.
- 4 No menu de Teste de cópia rápido, toque em Iniciar.
- **5** Compare a página do Teste de cópia rápido com o documento original.

Nota: Caso as margens da página de teste estejam diferentes do documento original, configure a Margem esquerda e a Margem superior.

6 Repita <u>etapa 4</u> e <u>etapa 5</u> até que as margens da página de Teste de cópia rápido se aproxime o máximo do documento original.

Ajustando o registro do ADF

1 No painel de controle, navegue até:

Configurações > Manutenção > Menu de configuração > Configuração do scanner > Registro manual do scanner

- 2 No menu de Teste de impressão rápido, toque em Iniciar.
- 3 Coloque a página do Teste de impressão rápido na bandeja do ADF.
- 4 Toque em Registro do ADF dianteiro ou Registro do ADF traseiro.

Notas:

- Para alinhar o Registro do ADF dianteiro, coloque a página do teste voltada para cima, com a margem curta entrando primeiro no ADF.
- Para alinhar o Registro do ADF traseiro, coloque a página do teste voltada para baixo, com a margem curta entrando primeiro no ADF.
- 5 No menu de Teste de cópia rápido, toque em Iniciar.
- 6 Compare a página do Teste de cópia rápido com o documento original.

Nota: Caso as margens da página de teste estejam diferentes do documento original, configure o Ajuste horizontal e a Margem superior.

7 Repita <u>etapa 5</u> e <u>etapa 6</u> até que as margens da página de Teste de cópia rápido se aproxime o máximo do documento original.

Entrando em contato com o suporte ao cliente

Antes de entrar em contato com Suporte ao cliente, certifique-se de ter as seguintes informações:

- Problemas com a impressora
- Mensagem de erro
- Modelo e o número de série da impressora

Visite o local onde você comprou sua impressora.

Atualizando e migrando

Hardware

Opções internas disponíveis

- Memória Flash
- Placas de fontes
- Placas de firmware
 - Formulários e código de barras
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Disco rígido da impressora
- Porta de soluções internas (ISP)
 - Placa de interface do servidor de impressão sem fio N8360 802.11b/g/n/a
 - Placa Paralela IEEE 1284-B
 - Placa serial RS- 232C

Instalação de um cartão de memória

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2 Usando uma chave de fenda, retire a tampa de acesso à placa do controlador.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente da placa do controlador.



3 Desembale o cartão de memória.

Aviso — Danos potenciais: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades da placa.

4 Insira o cartão de memória até que ele se *encaixe* no lugar.



5 Recoloque a tampa de acesso.



6 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

Instalação de uma porta de soluções interna

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2 Usando uma chave de fenda, retire a tampa de acesso à placa do controlador.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.



3 Desembale o kit da porta de soluções internas (ISP).



1	ISP
2	Suporte de montagem
3	Parafuso de aperto manual
4	Compartimento

5 Cabo de extensão ISP

4 Instale o ISP em seu compartimento.



5 Encaixe o compartimento à tampa de acesso da placa do controlador.



6 Conecte o cabo de extensão ISP ao conector ISP da placa do controlador.



7 Reconecte a tampa de acesso da placa do controlador.



8 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

Instalação de uma placa opcional

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2 Usando uma chave de fenda, retire a tampa de acesso à placa do controlador.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente.





3 Abra a embalagem da placa opcional.

Aviso — Danos potenciais: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades da placa.

4 Pressione a placa firmemente no lugar.



Nota: Todo o comprimento do conector na placa deve tocar e ficar encostado no painel do controlador.

Aviso — Danos potenciais: A instalação incorreta da placa pode causar danos à placa e à placa do controlador.

5 Recoloque a tampa de acesso.



6 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

Instalação de um disco rígido na impressora

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2 Usando uma chave de fenda, retire a tampa de acesso à placa do controlador.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.



- **3** Desembale o disco rígido.
- 4 Fixe o disco rígido na placa do controlador.

Aviso — Danos potenciais: Não toque nem pressione o centro do disco rígido.



5 Abra a porta B.



6 Abra a porta C.



7 Prenda o disco rígido na impressora usando os parafusos.



- 8 Feche as portas C e B.
- 9 Reconecte a tampa de acesso da placa do controlador.



10 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

Instalação das bandejas opcionais

ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.
- 3 Desembale a bandeja opcional e remova todo o material de embalagem.

Nota: Se bandejas opcionais já estiverem instaladas, destrave-as antes de levantar a impressora. Não tente levantar a impressora e as bandejas ao mesmo tempo.

4 Alinhe a impressora à bandeja opcional e baixe a impressora até que ela se encaixe no lugar.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.



5 Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

6 Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>"Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão" na página 170</u>.

Software

Instalação do software da impressora

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
 - No CD do software fornecido com a impressora
 - No nosso website ou no local onde você adquiriu a impressora.
- 2 Execute a instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- **3** Para usuários do Macintosh, adicione a impressora.

Nota: Obtenha o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.

Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão

Para usuários do Windows

- **1** Abra a pasta de impressoras.
- 2 Selecione a impressora que você deseja atualizar e execute os seguintes procedimentos:
 - No Windows 7 ou posterior, selecione Propriedades da impressora.
 - Em versões anteriores, selecione Propriedades.
- 3 Navegue até a guia Configuração e selecione Atualizar agora Perguntar à impressora.
- 4 Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e** suprimentos.
- 2 Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.
- 3 Aplique as alterações.

Firmware

Exportando ou importando um arquivo de configuração

Você pode exportar as definições de configuração da impressora para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

• Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.
- 2 Exporte ou importe um arquivo de configuração para um ou vários aplicativos.

Para um aplicativo

- a No Servidor da Web incorporado, clique em Aplicativos > o aplicativo que você deseja > Configurar.
- **b** Clique em **Exportar** ou **Importar**.

Para vários aplicativos

- a No Servidor da Web incorporado, clique em Exportar configurações ou Importar configurações.
- **b** Siga as instruções exibidas na tela.

Atualização de firmware

Alguns aplicativos requerem um nível mínimo de firmware do dispositivo para operar corretamente.

Para obter mais informações sobre como atualizar o firmware do dispositivo, entre em contato com o seu representante de vendas.

- 1 No Servidor da Web incorporado, clique em Configurações > Dispositivo > Atualizar firmware.
- 2 Procure o local do arquivo de flash necessário.
- **3** Aplique as alterações.

Avisos

Informações sobre o produto

Nome do produto: MFP a laser colorida Tipo de máquina: 7528 Modelo(s): 196, 578

Aviso de edição

Junho de 2018

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: ESTA PUBLICAÇÃO É FORNECIDA "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser encontrados no diretório CD:\NOTICES do CD do software de instalação.

Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA			
Imprimindo	53 (um lado); 55 (frente e verso)		
digitalização	53		
Cópia	56		
Pronto	16		

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos. Se você tiver outras dúvidas sobre opções de reciclagem, entre em contato com o escritório de vendas local.

Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar uma superfície de metal em uma área longe do símbolo.

Para evitar danos de descarga eletrostática ao realizar tarefas de manutenção, como limpeza de atolamentos de papel ou troca de suprimentos, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou tocar em áreas interiores, mesmo que o símbolo não esteja presente.

Informações sobre temperatura

Temperatura de operação e umidade relativa Impressora / cartucho / armazenamento a longo prazo da unidade de imagem ¹	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F) e 15 a 80% de UR 15,3 a 32,2 °C (60 a 90 °F) e 8 a 15% de UR Temperatura máxima de bulbo úmido: 22,8 °C (73 °F)	
Impressora / cartucho / envio a curto prazo da unidade de imagem	-10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)	
¹ A vida útil dos suprimentos é de aproximadamente 2 anos. Ela é baseada no armazenamento em um ambiente comercial padrão a 22 °C (72 °F) e com 45% de umidade.		

² A temperatura de bulbo úmido é determinada pela temperatura e umidade relativa do ar.

Aviso sobre laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1: 2014.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) AlGaInP que funciona nominalmente a 15 miliwatts no comprimento de onda de 650-670 nanômetros, incluso em um conjunto do cabeçote de impressão sem possibilidade de manutenção. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	700 (um lado); 600 (frente e verso)
Copiar	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	460
Digitalizar	O produto está digitalizando documentos impressos.	85
Pronto	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	100
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	2,6
Hibernação	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	0,2
Desligado	O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado.	0,2

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos): 15

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 120 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar

o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia

O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões 3 dias

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

Modo de inatividade

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil estimar o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de

telecomunicação

Esta seção contém informações regulamentares relacionadas aos produtos com placa de fax analógico:

Tipo/número de modelo regulamentar:

LEX-M03-002

Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, ecodesign de produtos que usam energia, e de restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Este produto está de acordo com os limites de Classe B do EN 55022 e do EN55032, e com os requisitos de segurança do EN 60950-1 ou EN 62368-1.

Índice

Α

adaptador RJ11 54 Adaptador VoIP 50 adicionando contatos 22 adicionando grupos 23 adicionando opções de hardware driver de impressão 170 adicionando opções internas driver de impressão 170 agendando o envio de um fax 58 agrupando cópias 41 AirPrint usando 35 ajustando a tonalidade do toner 146 aiustando a velocidade de fala Voice Guidance 26 ajustando o brilho visor da impressora 100 ajustando o brilho do visor da impressora 100 ajustando o volume padrão do alto-falante 65 ajustando o volume padrão dos fones de ouvido 65 ajuste Registro do ADF 154 registro do scanner 154 alimentador multifunção carregamento 29 almofada separadora substituindo 87 alterando configurações de porta porta de soluções internas 67 alterando o papel de parede 19 alterando resolução do fax 58 alto-falante volume padrão 65 ampliando as cópias 41 apagando a memória da impressora 63 armazenando trabalhos de impressão 38 atalhos, criação endereço FTP 60

tela de cópia 41 ativando a porta USB 112 ativando modo de ampliação 26 ativando números de identificação pessoal 26 ativando o Voice Guidance 25 ativando senhas faladas 26 atolamento, liberação alimentador multifunção 104 atrás da porta E 104 bandejas 103 na bandeja padrão 105 na unidade duplex 106 no fusor 106 atolamento de papel, limpando alim automático documento 104 alimentador multifunção 104 bandejas 103 atolamento de papel atrás da porta E 104 atolamento de papel na bandeja padrão 105 atolamento de papel na porta A 106 atolamento de papel nas bandejas 103 atolamento de papel no alimentador multiuso 104 atolamentos locais 102 localizando áreas de atolamento 102 para evitar 101 atolamentos de papel para evitar 101 atualização de firmware arquivo de flash 171 avisos 172, 173, 174, 175 avisos de emissão 172

В

Bandeja de entrada do ADF substituindo 88 bandejas carregamento 27 instalação 169 Bloco de digitalização do ADF substituindo 90 bloqueando faxes indesejados 59

С

Cabo Ethernet 11 Cabo USB 11 Card Copy configuração 18 carregamento alimentador multifunção 29 cartões 29 envelopes 29 carregar bandejas 27 cartão de memória 156 instalação 156 cartões carregamento 29 cartucho de toner substituindo 71 Cartuchos de toner pedido 70 como digitalizar para o Google Drive 20 como imprimir do Google Drive 20 Como usar o Google Drive 20 Como usar o Suporte ao cliente 20 conectando a impressora ao serviço de toque distinto 56 conectando a rede sem fio usando o método de botão de controle 66 usando o método de PIN 66 conectando cabos 11 configuração configurações do alto-falante do fax 65 configuração da função de email 42 configuração de fax conexão de linha telefônica padrão 45 conexão DSL 49 específica de país ou região 54 serviço de telefone digital 52

VoIP 50 configuração do modo de hibernação 99 configuração do modo de suspensão 99 Configuração do Modo econômico 99 Configuração protegida de Wi-Fi rede sem fio 66 configurações ambientais Modo econômico 99 configurações da impressora 10 configurações de conservação modo de hibernação 99 modo de suspensão 99 Modo econômico 99 configurações de porta configuração 67 configurações do alto-falante do fax configuração 65 configurações ecologicamente corretas modo de hibernação 99 modo de suspensão 99 Modo econômico 99 Configurações econômicas configuração 21 configurações padrão de fábrica restauração 63 configurando a função de fax 44 configurando a impressão serial 67 configurando definições de email 42 configurando definições de porta 67 configurando fax conexão de linha telefônica padrão 45 conexão DSL 49 conexão VoIP 50 específica de país ou região 54 serviço de telefone digital 52 configurando notificações de suprimentos 70 configurando o horário de verão 57 contador de manutenção redefinindo 98 contatos adicionando 22

edicão 23 exclusão 24 cópia criação de atalhos 41 em papel timbrado 40 Impressão nos dois lados do papel 40 cópia de fotos 40 cópia de fotos para bandeja selecionada 40 cópia de tamanhos de papel diferentes 40 cópia em frente e verso 40 copiar várias páginas em uma única folha 41 cópias 40 correção de cores 146 correção de cores manual 146 correio de voz configuração 45 criação de atalhos destino de fax 58 e-mail 43 criação de marcadores 21 criação de pastas para marcadores 22 criptografando disco rígido da impressora 63

D

data e hora definicões de fax 57 declaração de volatilidade 63 defeitos de impressão recorrentes 139 definições ambientais modo de hibernação 99 modo de suspensão 99 definições da impressora restaurando os padrões de fábrica 63 definindo o tamanho de papel Universal 27 definindo o tamanho do papel 27 definindo o tipo de papel 27 desligamento de bandejas 30 digitalização para um servidor FTP 60 digitalização para uma unidade flash 60

digitalização para um computador 61 digitalização para um servidor de fax 61 digitalização para um servidor FTP usando o painel de controle 60 Digitalizar para o computador configuração 61 disco rígido da impressora criptografando 63 dispositivo móvel imprimindo a partir de 35 documentos digitalização para um servidor de fax 61 documentos, imprimindo a partir de um computador 35 de um dispositivo móvel 35 driver de impressão opções de hardware, adicionando 170

Ε

economia de papel 41 economia de suprimentos 100 economia de toner 41 editando contatos 23 editando grupos 23 e-mail configuração 42 criação de atalhos 43 encaminhamento de fax 59 endereço FTP criação de atalhos 60 entrando em contato com o suporte ao cliente 155 envelopes carregamento 29 enviando um fax com o computador 57 usando o painel de controle 57 envio de e-mail 42 configurando definições de email 42 usando um número de atalho 42 uso da impressora 42 uso do catálogo de endereços 42 é possível enviar, mas não receber fax 150

evitando atolamentos de papel 101 exclusão dos contatos 24 exclusão dos grupos 24 executando uma apresentação de slides 19 exibir ícones na tela inicial 18 Exibir personalização usando 19 exportação de um arquivo de configuração usando o Embedded Web Server 170

F

fax ajustando a tonalidade 58 alterando a resolução 58 bloqueando faxes indesejados 59 configuração de data e hora 57 configuração de fax 44 configurando a programação para enviar 58 criação de atalhos 58 encaminhamento de fax 59 exibição de um log de fax 58 retenção de fax 59 filtro de linha 49 filtro DSL 49 firmware atualizar 171 Flash danificado detectado 115 Flash não formatada detectada 116 Folhas separadoras entre as cópias cópia 41 fones de ouvido volume padrão 65 Formulários e favoritos configuração 18 fotos cópia 40 fusor substituindo 82

G

gerenciando a proteção de tela 19

Google Cloud Print usando 35 gramaturas de papel compatíveis 34 grupos adicionando 23 edição 23 exclusão 24

Η

horário de verão, configuração 57

I

ícones da tela inicial usando 17 ícones na tela inicial mostrar 18 importação de um arquivo de configuração usando o Embedded Web Server 170 impressão a partir de um computador 35 de uma unidade flash 36 lista de amostra de fontes 39 lista de diretórios 39 página de definições de menu 16 impressão agrupada não funciona 117 impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos a partir de um computador com o Macintosh 38 a partir do Windows 38 impressão de uma lista de amostra de fontes 39 impressão de uma lista de diretórios 39 impressão de uma página de configuração de rede 113 impressão de uma página de configurações de menu 16 impressão serial configuração 67 impressora espaços livres mínimos 9 modelo básico 10 movimentação 9

seleção do local 9 totalmente configurada 10 transporte 99 impressora não está respondendo 144 imprimindo de uma unidade flash 36 imprimindo de um computador 35 informações sobre segurança 7,8 instalação de opções disco rígido da impressora 165 instalação de uma placa opcional 163 instalação de uma porta de soluções interna 158 instalação de um cartão de memória 156 instalação de um disco rígido na impressora 165 instalação do software da impressora 170

Κ

kit de imagem substituindo 76

L

ligação de bandejas 30 limpando interior da impressora 68 parte externa da impressora 68 scanner 68 limpando a impressora 68 limpando atolamento na unidade duplex 106 no fusor 106 limpeza da memória do disco rígido da impressora 62 linha digital de assinante (DSL, Digital Subscriber Line) configuração de fax 49 lista de amostra de fontes impressão 39 lista de diretórios impressão 39 localização do slot de segurança 62 luz do botão liga/desliga entendendo o status 14

luz indicadora entendendo o status 14

Μ

manter trabalhos de impressão impressão de um computador com o Macintosh 38 imprimindo a partir do Windows 38 Manutenção no scanner necessária, use o Kit do ADF 116 mapa de menus 14 marcadores criação 21 criando pastas para 22 memória do disco rígido da impressora 63 apagando 62 memória não volátil 63 apagando 62 memória volátil 63 apagando 62 mensagens da impressora Flash danificado detectado 115 Flash não formatada detectada 116 Manutenção no scanner necessária, use o Kit do ADF 116 Sem espaço livre suficiente na memória flash para recurso 115 Substituir cartucho, incompatibilidade de região da impressora 116 Suprimento do fabricante que não é da impressora 116 Verifique a conexão da bandeja 118 menus da impressora 14 Método acionado por botão 66 método de número de identificação pessoal 66 modificando saída colorida 146 Modo de ampliação ativando 26 modo de hibernação definindo 99 módulo de transferência substituindo 93

Ν

não é possível abrir o Embedded Web Server 111 não foi possível ler unidade flash solução de problemas, impressão 112 navegando pela tela usando gestos 25 navegando pela tela usando gestos 25 níveis de emissão de ruído 172 notificações de suprimento configuração 70 números de identificação pessoal ativando 26

0

opcão interna não foi detectada 113 opcionais cartão de memória 156 placas de firmware 156 porta de soluções internas 156, 158 opcões de hardware bandejas 169 opções de hardware, adicionando driver de impressão 170 opções internas 156 cartão de memória 156 instalação 163 opções internas, adicionando driver de impressão 170 opções internas disponíveis 156 ordenando várias cópias 41

Ρ

página de definições de menu impressão 16 painel de controle usando 13 papel Definição de tamanho Universal 27 papel timbrado cópia em 40 pedido de suprimentos unidade de criação de imagens 70 Perguntas frequentes sobre impressão em cores 146 personalizando a exibição 19 pesos de papel compatíveis 34 placa de firmware 156 placa de interface paralela solução de problemas 115 placa de interface serial solução de problemas 115 placa opcional instalação 163 plugue adaptador 54 porta de soluções internas instalação 158 solução de problemas 114 Porta Ethernet 11 portas da impressora 11 Porta USB 11 ativando 112 protegendo a memória da impressora 63

Q

qualidade de impressão limpeza do scanner 68 qualidade de impressão de fax ruim 151

R

recipiente coletor de toner substituindo 80 redefinindo o contador da página do fusor 98 redefinindo o contador da página do módulo de transferência 98 redefinindo o contador de manutenção 98 rede sem fio Configuração protegida de Wi-Fi 66 redução de cópias 41 registro de fax visualização 58 removendo atolamento de papel na bandeja padrão 105 repetir trabalhos de impressão 38 impressão de um computador com o Macintosh 38

imprimindo a partir do Windows 38 restauração das configurações padrão de fábrica 63 retenção de fax 59 rolo separador do ADF substituindo 91 rolo transportador substituindo 83

S

Scan Center configuração 20 scanner limpando 68 secretária eletrônica configuração 45 selecionando um local para a impressora 9 Sem espaço livre suficiente na memória flash para recurso 115 senhas faladas ativando 26 separador do telefone 50 Serviço de impressão Mopria usando 35 serviço de telefone digital configuração de fax 52 serviço de toque distinto, fax conectando a 56 Servidor FTP, digitalizando para usando o painel de controle 60 Shortcut Center usando 19 slot de segurança localização 62 software da impressora, instalação 170 solicitando cartuchos de toner 70 solução de problemas impressora não está respondendo 144 não é possível abrir o Embedded Web Server 111 Perguntas frequentes sobre impressão em cores 146 solução de problemas, cópia a qualidade da cópia não é boa 152 a unidade do scanner não fecha 153

cópias parciais do documento ou fotografia 152 o scanner não responde 153 solução de problemas, digitalização a digitalização não foi concluída com êxito 152 a qualidade da cópia não é boa 152 a unidade do scanner não fecha 153 cópias parciais do documento ou fotografia 152 não é possível digitalizar a partir de um computador 151 o scanner não responde 153 solução de problemas, fax não é possível enviar fax 150 não é possível enviar ou receber faxes 148 solução de problemas, impressão as páginas atoladas não são impressas novamente 119 a vinculação de bandejas não funciona 118 envelope se fecha durante a impressão 117 impressão agrupada não funciona 117 impressão lenta 142 margens incorretas 124 o papel atola com frequência 119 os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos 141 os trabalhos de impressão não são impressos 143 o trabalho é impresso da bandeja errada 145 o trabalho é impresso no papel errado 145 solução de problemas, opções da impressora não foi possível detectar a opção interna 113 porta de soluções internas 114 solução de problemas, qualidade de impressão a impressão é exibida com cores muito fortes 148

Cores ausentes 127 cor sólida ou imagens pretas 130 defeitos de impressão recorrentes 139 densidade de impressão irregular 133 fundo cinza ou colorido 123 imagens duplas nas impressões 122 impressão clara 125 impressão enviesada 130 impressão escura 120 impressão imperfeita 130 impressão manchada e com pontos 127 linhas brancas horizontais 137 linhas brancas verticais 138 linhas escuras horizontais 134 linhas escuras verticais 135 o toner sai facilmente do papel 132 páginas brancas 120 páginas em branco 120 papel curvado 129 textos ou imagens cortados 131 solução de problemas de cópia a qualidade da cópia não é boa 152 a unidade do scanner não fecha 153 cópias parciais do documento ou fotografia 152 o scanner não responde 153 solução de problemas de digitalização a digitalização leva um longo tempo 153 a digitalização não foi concluída com êxito 152 a digitalização trava o computador 153 a qualidade da cópia não é boa 152 a unidade do scanner não fecha 153 cópias parciais do documento ou fotografia 152 não é possível digitalizar a partir de um computador 151 o scanner não responde 153
solução de problemas de fax não é possível enviar fax 150 não é possível enviar ou receber faxes 148 não é possível receber fax 150 qualidade de impressão de fax ruim 151 solução de problemas de impressão as páginas atoladas não são impressas novamente 119 a vinculação de bandejas não funciona 118 envelope se fecha durante a impressão 117 impressão lenta 142 margens incorretas 124 não foi possível ler unidade flash 112 o papel atola com frequência 119 os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos 141 os trabalhos de impressão não são impressos 143 o trabalho é impresso da bandeja errada 145 o trabalho é impresso no papel errado 145 solução de problemas de opções da impressora não foi possível detectar a opção interna 113 placa de interface paralela 115 placa de interface serial 115 porta de soluções internas 114 solução de problemas de qualidade de impressão a impressão é exibida com cores muito fortes 148 Cores ausentes 127 cor sólida ou imagens pretas 130 defeitos de impressão recorrentes 139 densidade de impressão irregular 133 fundo cinza ou colorido 123 imagens duplas nas impressões 122 impressão clara 125

impressão enviesada 130 impressão escura 120 impressão imperfeita 130 impressão manchada e com pontos 127 linhas brancas horizontais 137 linhas brancas verticais 138 linhas escuras horizontais 134 linhas escuras verticais 135 o toner sai facilmente do papel 132 páginas brancas 120 páginas em branco 120 papel curvado 129 textos ou imagens cortados 131 soquete do cabo de alimentação 11 status da impressora 14 status das peças verificação 70 status dos suprimentos verificação 70 substituição da almofada separadora 87 substituição de peças almofada separadora 87 módulo de transferência 93 rolo separador do ADF 91 rolo transportador 83 substituição do bloco de digitalização do ADF 90 substituição do rolo separador do ADF 91 substituindo a bandeja de entrada do ADF 88 substituindo suprimentos cartucho de toner 71 fusor 82 kit de imagem 76 recipiente coletor de toner 80 unidade de criação de imagens 72 Substituir cartucho, incompatibilidade de região da impressora 116 suporte ao cliente para entrar em contato 155 Suporte ao cliente usando 20 Suprimento do fabricante que não é da impressora 116

suprimentos economia 100 suprimentos, pedido Cartuchos de toner 70

Т

Tamanho de papel universal definindo 27 tamanho do papel definindo 27 tamanhos de papel compatíveis 32 tamanhos de papel diferentes, copiando 40 teclado no visor usando 26 teclado virtual usando 26 tela inicial exibir ícones 18 personalização 18 temperatura ao redor da impressora 173 tipo de papel definindo 27 tipos de arquivo suportados 37 tipos de papel compatíveis 33 tipos de papel compatíveis 33 tonalidade do toner ajuste 146 trabalhos de impressão confidenciais 38 impressão de um computador com o Macintosh 38 imprimindo a partir do Windows 38 trabalhos suspensos 38 impressão de um computador com o Macintosh 38 imprimindo a partir do Windows 38 transporte da impressora 9, 98, 99

U

umidade ao redor da impressora 173 unidade de criação de imagens pedido 70 substituindo 72 unidade flash digitalizando para 60 imprimindo a partir de 36 unidades de flash suportadas 37 usando a Personalização da exibição 19 usando a tela inicial 17 usando o painel de controle 13 usando o vidro do scanner cópia 40 uso do ADF cópia 40

V

Velocidade de fala no Voice Guidance ajuste 26 verificando a conectividade da impressora 113 verificando o status das peças e dos suprimentos 70 verificar trabalhos de impressão 38 impressão de um computador com o Macintosh 38 imprimindo a partir do Windows 38 Verifique a conexão da bandeja 118 visor da impressora ajustando o brilho 100 Voice Guidance ativando 25 velocidade de fala 26 voice over Internet Protocol (VoIP) configuração de fax 50 volume do alto-falante padrão ajuste 65 volume padrão dos fones de ouvido ajuste 65